

# FRITZ!Box WLAN 3131

Installation, Einrichtung und Bedienung



# Rechtliche Hinweise FRITZ!Box WLAN 3131

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (Software) sind urheberrechtlich geschützt. AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen, die ausschließlich im Objektcode-Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).

AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf diese Dokumentation oder die Software insbesondere weder

- vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden
- bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, dekompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise geöffnet und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

Die Lizenzbestimmungen finden Sie auf der beiliegenden Produkt-CD in der Datei "License.txt".

Diese Dokumentation und die Software wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit ü berprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des AVM-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang a bweicht, ü bernimmt die AVM Gmb H weder ausdrücklich n och stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produkts eventuell ergeben.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der Software ergeben sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten), die im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die Software können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen finden Sie auf der beiliegenden Produkt-CD in der Datei "Garantie.pdf" im Ordner "Dokumentation".

#### © AVM GmbH 2008. Alle Rechte vorbehalten. Stand der Dokumentation 07/2008

AVM Audiovisuelles Marketing und Computersysteme GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin AVM Computersysteme Vertriebs GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin

AVM im Internet: www.avm.de

Marken: Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der AVM Gmb H. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc. und lizenziert an die AVM Gmb H. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.



# Inhaltsverzeichnis

l	ANSCHLUSS UND BEDIENUNG 6
1	Sicherheit und Handhabung 6
2	FRITZ!Box WLAN 3131 8
2.1	Lieferumfang9
2.2	Voraussetzungen für den Betrieb10
3	Anschluss
3.1	Erste Inbetriebnahme12
3.2	Am Strom anschließen13
3.3	Computer anschließen13
3.4	Computer kabellos über WLAN anschließen14
3.5	Computer am Netzwerkanschluss anschließen
3.6	Am USB-Anschluss eines Computers anschließen 20
3.7	DSL-Anschluss verbinden23
4	Öffnen der Benutzeroberfläche 25
5	Internetverbindungen
5.1	Internetzugang mit dem Assistenten einrichten 26
5.2	Internetzugang manuell einrichten
6	USB-Geräte
6.1	USB-Geräte anschließen
6.2	Zugriff auf USB-Geräte
6.3	FRITZ!Box USB-Fernanschluss
6.4	USB-Speicher
6.5	USB-Drucker33
6.6	FRITZ!WLAN USB Stick
6.7	USB-Hub41
6.8	Nutzungshinweise für USB-Geräte41



/	rkiizibst - bas soitwarepaket	43
7.1	FRITZ!DSL installieren	44
7.2	FRITZ!DSL Internet	44
7.3	FRITZ!DSL Protect	44
7.4	FRITZ!Box	45
7.5	Update	45
7.6	FRITZ!DSL Diagnose	-
7.7	Webtest	46
8	Problembehandlung	47
8.1	Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche	47
8.2	FRITZ!Box wird vom WLAN-Adapter nicht gefunden	52
8.3	WLAN-Verbindung wird nicht aufgebaut	54
8.4	IP-Einstellungen	• • • • 57
9	Deinstallation	62
9.1	FRITZ!Box vom Computer trennen	62
9.2	USB-Treibersoftware deinstallieren	62
9.3	Softwarepaket FRITZ!DSL deinstallieren	63
9.4	Druckeranschluss deinstallieren	64
9.5	Programmgruppe deinstallieren	65
10	Hinweise zur Bedienung	67
10.1	Symbole und Hervorhebungen	67
10.2	Leuchtdioden	68
П	PRODUKTDETAILS UND WISSENSWERTES	69
1	Produktdetails	69
1.1	Kabel und Adapter	69
1.2	AVM-Kleinteileversand	70
1.3	WLAN-Taster	70
1.4	Power-Schalter	70



1.5	Technische Daten71
1.6	CE-Konformitätserklärung72
1.7	Entsorgung73
2	Wissenswertes: WLAN 74
2.1	Standards74
2.2	Sicherheit
2.3	Frequenzbereiche
2.4	WLAN-Reichweite vergrößern mit WDS81
3	Wissenswertes: Netzwerkeinstellungen 87
3.1	IP-Adresse
3.2	DHCP-Server 90
3.3	Subnetz92
4	Wissenswertes: VPN
5	Wissenswertes: Fernwartung
6	Wegweiser Kundenservice
6.1	Dokumentation
6.2	Informationen im Internet
6.3	Updates und Programme100
6.4	Unterstützung durch das Service-Team101
	Glossar 104
	Stichwortverzeichnis119



# I ANSCHLUSS UND BEDIENUNG

# Sicherheit und Handhabung

Was es zu beachten gilt

#### Sicherheit

Beachten Sie beim Umgang mit der FRITZ!Box WLAN 3131 folgende Sicherheitshinweise, um s ich se lbst u nd die FRITZ!Box vor Schäden zu bewahren.

- Installieren Sie die FRITZ!Box nicht w\u00e4hrend eines Gewitters.
- Trennen S ie w \( \text{ahrend ein es Gewitters die FR ITZ!Box vom Stromnetz.} \)
- Lassen S ie k eine Flü ssigkeit in d as In nere de r FRITZ!Box ei ndringen, da el ektrische Sc hläge o der Kurzschlüsse die Folge sein können.
- FRITZ!Box i st nu r fü r d ie V erwendung inn erhalb v on Gebäuden vorgesehen.
- Öffnen Sie das Gehäuse der FRITZ!Box nicht. Durch unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für die Benutzer des Gerätes entstehen.

### Handhabung

Sie können die FRITZ!Box wahlweise aufstellen oder aufhängen. Beachten Sie dabei bitte Folgendes:

- Stellen oder hängen Sie die FRITZ!Box an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.
- Stellen Sie die FRITZ!Box nicht auf wärmeempfindliche Flächen, da sich die Geräteunterseite im normalen Betrieb erwärmen kann.
- Wenn Sie die FRITZ!Box über das Netzwerkkabel mit Ihrem Computer verbinden, beachten Sie die maximale Kabellänge.
- Wenn Sie die FRITZ!Box über das USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden, beachten Sie die maximale Kabellänge.



- Wenn Sie zwischen FRITZ!Box und Computer kabellos Verbindungen aufbauen wollen, stellen Sie das Gerät an einem zentralen Ort auf.
- Achten Sie auf genügend Abstand zu Störungsquellen wie Mikrowellengeräten o der Ele ktrogeräten mit großem Metallgehäuse.




Detaillierte Informationen zu den im Handbuch verwendeten Symbolen, Ziffern und Funktionstasten finden Sie im Kapitel "Hinweise zur Bedienung" ab Seite 67.



# 2 FRITZ!Box WLAN 3131 Fin Überblick

Die FRITZ!Box WLAN 3131 ist ein DSL-Modem und ein WLAN Access Point.

Die FRITZ!Box verbindet Ihre Computer mit Ih rem DSL-Anschluss. Je der angeschlossene Computer kann über die FRITZ!Box in s Internet gelangen. Als WLAN Access Point bietet Ihnen die FRITZ!Box die Möglichkeit, Ihre Computer kabellos mit dem DSL-Anschluss zu verbinden.



Anschlussmöglichkeiten der FRITZ!Box

Anschluss von Computern

Über den Netzwerkanschluss können Sie einen Computer direkt an die FRITZIBox anschließen.

An d en N etzwerkanschluss können Sie a uch einen N etzwerk-Hub oder -Switch anschließen und da durch wei tere Computer mit der FRITZ!Box verbinden.

Über den USB-Anschluss können Sie einen weiteren Computer direkt an die FRITZ!Box anschließen.

WLAN Access Point Die FRITZ!Box ist ein WLAN Access Point. Alle Computer, die mit einem WLAN-Adapter ausgerüstet sind, können kabellos mit der FRITZ!Box verbunden werden.

**Lokales Netzwerk** 

Alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer bilden ein Netzwerk und können untereinander auf freigegebene Dateien zugreifen. Internet

Alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer können auf das Internet zugreifen.

Die FRITZ!Box arbeitet als DSL-Router und stellt allen angeschlossenen Computern die Internetverbindung zur Verfügung. Alle Computer können die Internetverbindung gleichzeitig nutzen.

Firewall

Die integrierte Fir ewall schützt Ihr Netz werk vor Angriffen aus dem Internet, solange die FRITZ!Box wie ab Werk eingestellt als DSI-Router betrieben wird.

**USB-Anschluss** 

Die FRITZ!Box ist mit einem Anschluss für USB-Geräte ausgerüstet, an den Sie einen USB-Speicher (Festplatte, Stick), einen Drucker, einen AVM FRITZ!WLAN USB Stick oder einen USB-Hub anschließen können.

Wenn Sie den AVM FRITZ!WLAN USB Stick verwenden, steht Ihnen die AVM Stick & Surf-Technologie zur Verfügung. Mit Stick & Surf können Sie die WLAN-Sicherheitseinstellungen auf einfache Weise aus der FRITZ!Box übernehmen.

Für d en A nschluss ei nes D ruckers ve rfügt d ie FRI TZ!Box über einen Druckerserver.

Mediaserver

Ein integrierter Mediaserver stellt Musikdateien im lokalen Netzwerk bereit. Musikdateien vom USB-Speicher können ohne eingeschalteten Computer bereitgestellt werden.

Netzwerkgeräte

An den Netzwerkanschluss der FRITZ!Box können auch andere n etzwerkfähige G eräte ang eschlossen w erden, z um Beispiel Spielekonsolen.

Betriebssysteme

Die FRITZ!Box kann an Computer mit Windows-Betriebssystemen, dem Betriebssystem Linux oder an Apple-Computer mit dem Betriebssystem Mac OS angeschlossen werden.

# 2.1 Lieferumfang

Zum Lieferumfang der FRITZ!Box WLAN 3131 gehört Folgendes:

- FRITZ!Box WLAN 3131
- ein Netzteil zum Anschluss an das Stromnetz



- ein D SL-Kabel zum Anschluss der FR ITZ!Box an den DSL-Splitter
- ein Netzwerkkabel zum Anschluss an einen Computer oder ein Netzwerk
- eine FRITZ!Box-CD mit
  - Installationshilfe
  - DSI-Software FRITZ!DSI
  - Software für den Druckeranschluss
  - Dokumentationen zu allen mitgelieferten AVM-Produkten
- eine Installationsanleitung

## 2.2 Voraussetzungen für den Betrieb

Für den Betrieb der FRITZ!Box müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ein Javascript-fähiger Webbrowser (zum Beispiel Internet Explorer ab Version 6.0 oder Firefox ab Version 1.5)
- DSL-Anschluss (T -Com 1TR112 (U-R2)-kompatibel), Standard ITU G.992.1 An nex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex B
- für den Anschluss über WI AN:
  - Computer mit ei nem WLAN-Adapter (nach IEEE 802.11b/g), beispielsweise ein FRITZ!WLAN USB Stick
- für den Anschluss über Netzwerkkabel:
  - Computer mi t ein em Netz werkanschluss (Netzwerkkarte Standard-Ethernet 10/100 Base-T)
- für den Anschluss über den USB-Computer-Anschluss: ein handelsübliches USB-Kabel



- für die Installation der DSL-Software FRITZ!DSL benötigen Sie einen Computer mit:
  - Pentium III-Prozessor (oder vergleichbar) mit Windows Vista (32-Bit) oder Windows XP (32-Bit) sowie
     CD-Laufwerk
  - 128 MB Arbeitsspeicher
  - 40 MB freiem Festplattenspeicher



# 3 Anschluss

## FRITZ!Box anschließen

Hier finden Sie Beschreibungen zu den folgenden Themen:

- Erste Inbetriebnahme der FRITZ!Box
- FRITZ!Box am Strom anschließen.
- Einen oder mehrere Computer an die FRITZ!Box anschließen
- FRITZ!Box an DSL anschließen



Beachten Sie beim Aufstellen der FRITZ!Box bitte die Hinweise in Abschnitt "Sicherheit und Hand habung" auf Seite 6.

#### 3.1 Erste Inbetriebnahme



Für die erste Inbetriebnahme der FRITZ!Box empfehlen wir Ihnen, die Installationshilfe der FRITZ!Box-CD zu nutzen.

#### Installationshilfe der CD nutzen

Auf Computern mit Wi ndows-Betriebssystem können Si e die Installationshilfe der FRITZ!Box-CD nutzen. Die Installationshilfe beschreibt am Bildschirm die Arbeitsschritte, die für die Inbetriebnahme der FRITZ!Box erforderlich sind.

- Legen Sie die FRITZ!Box-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
  - Die Installationshilfe startet automatisch.
- Folgen Sie den Anweisungen der Installationshilfe, um die FRITZ!Box für den Betrieb vorzubereiten.

Am Ende der Installationshilfe gelangen Sie direkt zur Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.


# Inbetriebnahme ohne Installationshilfe der CD

Wenn Sie die Installationshilfe der FRITZ!Box-CD **nicht** nutzen wollen, führen Sie folgende Arbeitsschritte in der angegebenen Reihenfolge durch:



- 1. FRITZ!Box aufstellen. Siehe Abschnitt "Sicherheit und Handhabung" ab Seite 6.
- FRITZ!Box an die Stromversorgung anschließen. Siehe Abschnitt "Am Strom anschließen" auf Seite 13.
- Computer mit der FR ITZ!Box v erbinden. S iehe Abschnitt "Computer anschließen" auf Seite 13.
- FRITZ!Box an DSL anschließen. Siehe Abschnitt "DSL-Anschluss verbinden" ab Seite 23.

### 3.2 Am Strom anschließen



Anschluss an die Stromversorgung

#### Anschließen

Legen Sie das Netzteil aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.

- 1. Schließen S ie da s N etzteil a n d er m it "Power" b eschrifteten Buchse der FRITZ!Box an.
- Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung.

Die Leuchtdiode "Power" beginnt nach einigen Sekunden zu leuchten und signalisiert damit Betriebsbereitschaft.

# 3.3 Computer anschließen

Wenn Sie über die FRITZ!Box im Internet surfen oder die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box öffnen wollen, dann müssen Sie einen Computer mit der FRITZ!Box verbinden.



Ein C omputer k ann au f u nterschiedliche Arte n mi t de r FRITZ!Box verbunden sein:

- über einen Netzwerkanschluss
- über den USB-Anschluss
- kabellos über WLAN

#### Merkmale

Beachten S ie be im An schließen von C omputern an die FRITZ!Box folgende Punkte:

- Ein Computer kann im mer n ur auf eine di eser Arten mit der FRITZ!Box verbunden sein.
- Am Ne tzwerkanschluss d er FR ITZ!Box k önnen S ie e inen Computer direkt oder üb er Hub/Switch anschließen.
- Am USB-Anschluss d er F RITZ!Box kö nnen S ie e inen Computer anschließen.
- Über WLAN können mehrere Computer gleichzeitig mit der FRITZ!Box verbunden sein.
- Der Anschluss eines Computers an FRITZ!Box ist unabhängig von dem auf dem Computer verwendeten Betriebssystem.
- Alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer bilden zusammen ein Netzwerk.

# 3.4 Computer kabellos über WLAN anschließen

Sie k önnen ei nen od er me hrere C omputer kabellos ü ber WI AN mit der FRITZ!Box verbinden.

Die k abellose WLAN-Verbindung e rfolgt unabhängig vom Betriebssystem des C omputers. S ie b enötigen f ür j eden Computer, den Sie über WLAN mit der FRITZ!Box verbinden wollen, ei nen k ompatiblen WL AN-Adapter, z um B eispiel den FRITZ!WI AN USB Stick.



Weitere Informationen zum Thema WLAN erhalten Sie im Kapitel "Wissenswertes: WLAN" ab Seite 74.



#### FRITZ!WLAN USB Stick verbinden

#### Verbinden

Falls S ie a ls WLAN-Adapter ei nen FRITZ!WLAN US B S tick verwenden, k önnen S ie di e Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box mit AVM St ick & Sur f einfach au f Ih ren FRITZ!WLAN USB Stick übertragen:

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Stecken Si e de n A VM F RITZ!WLAN US B S tick i n d en USB-Anschluss der FRITZ!Box. Die Leuchtdiode "INFO" an der FRITZ!Box beginnt in schneller Abfolge zu blinken.

Die W LAN-Sicherheitseinstellungen w erden a utomatisch auf den FRITZ!WLAN USB Stick übertragen. Sobald die Leuchtdiode "INFO" konstant leuchtet, ist die Übertragung der Einstellungen abgeschlossen.

- 3. Ziehen Sie den FRITZ!WLAN USB Stick wieder ab.
- 4. Stecken S ie nu n d en F RITZ!WLAN U SB S tick in de n USB-Anschluss des Computers.

Die auf dem FRITZ!WLAN USB Stick gespeicherten Sicherheitseinstellungen werden üb ernommen. FR ITZ!Box u nd FRITZ!WLAN USB Stick sind nun k abellos miteinander verbunden.



Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch zum AVM FRITZ!WLAN USB Stick.

# WLAN-Adapter anderer Hersteller verwenden

#### Installieren

Gehen Sie zum Installieren des WLAN-Adapters eines anderen Herstellers wie folgt vor.

- 1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
- Installieren Sie den WLAN-Adapter zusammen mit der zugehörigen W LAN-Software in I hrem C omputer. Beachten Sie dabei die Hinweise in der zugehörigen Dokumentation.



 Um eine WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box aufzubauen, können Sie diese WLAN-Software des WLAN-Adapters oder die im Be triebssystem vorhandene W LAN-Software verwenden.

# Verbindung herstellen

Die FRI TZ!Box w ird mit voreingestellten W erten fürd ie WLAN-Sicherheit ausg eliefert. D iese W erte m üssen Si e beim Einrichten des WLAN-Adapters eingeben.

Wenn Sie mit die sen voreingestellten Werten eine WLAN-Verbindung aufbauen wollen, muss Ihr WLAN-Adapter das Verschlüsselungsverfahren WPA unterstützen.

- Starten Sie die WI AN-Software.
- 2. Geben Si e fo lgende W erte fü r di e Verbindung zw ischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Adapter ein:

SSID (Name des Funk- netzwerks)	FRITZ!Box WLAN 3131
Methode der Ver- schlüsselung	WPA (TKIP) oder WPA2 (AESCCMP)
Verschlüsselung	WPA-PSK oder WPA2-PSK (AES)
Schlüssel	Den Schlüssel finden Sie auf dem Aufkleber auf der Geräteunterseite und der Hülle der FRITZ!Box-CD.
Netzwerkmodus	Infrastruktur

3. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der dafür vorgesehene Schaltfläche, zum Beispiel "OK" oder "Verbinden".

Ihr WLAN-Adapter und die FRITZ!Box sind nun kabellos miteinander verbunden.

Lesen Sie nun die Hinweise im Abschnitt "Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 25. Beachten Sie auch die Informationen zur WLAN-Sicherheit im Abschnitt "Sicherheit" ab Seite 77.

# WPA nicht unterstützt

Wenn Ihr WLAN-Adapter WPA nicht unterstützt, dann müssen Sie die Verschlüsselung in der FRITZ!Box auf WEP umstellen. Da zu müs sen Sie die WLAN-Einstellungen in der FRITZ!Box ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:



- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box über das Netzwerkkabel (rot) mit Ihrem Computer (siehe Abschnitt "Computer am Netzwerkanschluss anschließen" auf Seite 17).
- 2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- Geben S ie in d ie Adresszeile d es Browsers <u>fritz.box</u> ein.
- 4. Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen / WLAN / Sicherheit" aus.
- 5. Wählen Sie nun die WEP-Verschlüsselung aus und tragen Sie einen Netzwerkschlüssel ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
   Ein Fens ter m it d en W LAN-Sicherheitseinstellungen wird angezeigt.
- Drucken Sie die Seite aus, indem Sie auf das Drucker-Symbol in der Symbolleiste klicken.
- 8. Schließen Sie die Benutzeroberfläche und trennen Sie die Verbindung zwischen der FRITZ!Box und dem Computer. Entfernen Sie dazu das Netzwerkkabel (rot).
- Richten Si e Ih ren W LAN-Adapter m it den i n d er FRITZ!Box eingegebenen Sicherheitseinstellungen ein.


Die W LAN-Verbindung zwischen I hrem W LAN-Adapter und der FRITZ!Box wird nun aufgebaut.

# 3.5 Computer am Netzwerkanschluss anschließen



Wenn Sie einen C omputer am Ne tzwerkanschluss d er FRITZ!Box anschließen wollen, dann überprüfen Sie, ob der Computer über ei nen N etzwerkanschluss (Netzwerkkarte) verfügt. Ein Netzwerkanschluss ist meist mit d em n ebenstehenden S ymbol oder mit der Beschriftung "LAN" gekennzeichnet.





Anschluss eines Computers an einen Netzwerkanschluss der FRITZ!Box

#### Anschließen

Legen Sie das Netzwerkkabel (rot) aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.

- Schalten Sie den Computer ein.
- 2. Wenn S ie mit einem L inux-Betriebssystem a rbeiten, dann richten S ie Ihre Netz werkkarte mit der Ei nstellung "DHCP" ein, falls dies noch nicht geschehen ist.
- 3. Schließen Si e ei n E nde des N etzwerkkabels an die Netzwerkkarte des Computers an.
- 4. Schließen Si e da s andere En de des N etzwerkkabels an die mit "LAN" b eschriftete Buchse der FR ITZ!Box an.

FRITZ!Box und Computer sind nun miteinander verbunden.




# Weitere Computer an die Netzwerkanschlüsse anschließen

Für den Anschluss weiterer Computer benötigen Sie zusätzliche N etzwerkkabel. Beachten Sie beim Kauf ei nes N etzwerkkabels die Hinweise im Abschnitt "Netzwerkkabel" auf Seite 70.

#### Netzwerk-Hub oder -Switch anschließen

Wenn Sie mehrere Computer über den Netzwerkanschluss an die FRITZ!Box anschließen möchten, dann können Sie auch einen Netzwerk-Hub oder -Switch verwenden und an die LAN-Buchse anschließen.



Anschluss der FRITZ!Box an einen Netzwerk-Hub

#### Anschließen

Legen Sie das Netzwerkkabel (rot) aus dem Lieferumfang der FRITZ!Box bereit.

1. Schließen Sie ein Ende des Netzwerkkabels an den Uplink-Port des Netzwerk-Hubs oder -Switches an.



2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an die mit "LAN" beschriftete Buchse der FRITZ!Box an.

FRITZ!Box und Netzwerk-Hub sind nun miteinander verbunden.

# 3.6 Am USB-Anschluss eines Computers anschließen


Wenn Ihr Computer weder über einen Netzwerkanschluss noch über einen WLAN-Adapter verfügt, schließen Sie die FRITZ!Box über den USB-Anschluss an.



Der Anschluss der FRITZ!Box am USB-Anschluss eines Apple-Computers wird ab dem Betriebssystem Mac OS 10.3.3 unterstützt.

#### Anschließen

Für d en US B-Anschluss der FRITZ!Box an d en US B-Anschluss e ines C omputers be nötigen Sie ein handelsübliches USB-Kabel.



Anschluss der FRITZ!Box am USB-Anschluss eines Computers

- 1. Schalten Sie den Computer ein.
- 2. Nehmen Sie das USB-Kabel zur Hand und stecken Sie den flachen Stecker in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.





- Stecken Sie den quadratischen Stecker in die mit dem nebenstehenden S ymbol be schriftete Buchse der FRITZ!Box.
- 4. Führen Sie die Installation so fort, wie in den folgenden Ab schnitten be schrieben. Wählen Sie dazu den Abschnitt aus, der das weitere Vorgehen für das auf Ihrem Computer i nstallierte Be triebssystem beschreibt.

### Installlation in Windows Vista, XP und 2000



Zur Installation der Treibersoftware in Windows Vista, XP und 2000 müssen Sie über Administrator-Rechte verfügen.

- 1. Legen Sie die FRITZ!Box-CD ein.
- Der Hardware-Assistent wird gestartet. Geben Sie an, dass der USB-Treiber der FRITZ!Box auf der CD gesucht werden soll und folgen Sie im Weiteren den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie informiert werden, dass die Software für das neue Gerät (die FRITZ!Box) installiert wurde, beenden Sie die Installation mit "Fertig stellen".

An der FRITZ!Box leuchtet die Leuchtdiode "USB" auf. Sie zeigt an, dass die FRITZ!Box korrekt angschlossen und betriebsbereit ist. Lesen Sie nun die Hinweise im Kapitel "Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 25.

# Installation in Mac OS X (ab 10.3.3)

- 1. Wählen Sie "Systemeinstellungen / Netzwerk". Sie erhalten den Hinweis, dass ein neuer Anschluss "Ethernet-Anschluss e n<n.»" gefunden w urde. Best ätigen Sie die Meldung mit "OK".
- 2. Wählen Sie unter "Zeigen" den gefundenen Anschluss "Ethernet-Anschluss en«Nr.»".
- 3. Bestätigen Sie die Eingaben mit "Jetzt aktivieren". Lesen Sie nun die Hinweise im Kapitel "Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 25.



#### Installation in Linux

Hier wird am Beispiel SUSE Linux 10.2 beschrieben, wie Sie die FRITZ!Box am USB-Anschluss installieren.

- Starten Sie das YaST-Kontrollzentrum.
- 2. Wählen Sie die Option "Netzwerkgeräte" und klicken Sie auf "Netzwerkkarte".
- Der Dial og zur "K onfiguration d er Netzwerkkarten" startet, in dem "Traditionelle Methode mit if up" voreingestellt ist.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- Der Dialog zur "Konfiguration der Netzwerkkarten" erscheint.
- 6. Wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen".
- 7. Im Dialog "Manuelle Konfiguration der Netzwerkkarte" sollte der Gerätetyp auf "Ethernet" stehen. Markieren Sie zusätzlich in der Rubrik "Kernelmodul" die Option "USB" und klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche "Weiter".
- 8. Schließen Si e di e Konfiguration mit ei nem Klick auf "Beenden" ab. Da mit kann die FRI TZ!Box als Router eingesetzt werden.
- Falls Sie die FRITZ!Box als DSL-Modem nutzen wollen, wählen Sie jetzt im YaST-Kontrollzentrum die Option "DSL" aus.
- 10. In der Eingabemaske "Überblick der DSL Konfiguration" klicken Sie die Schaltfläche "Hinzufügen".
- 11. In der Eingabemaske "Konfiguration von DSL" sollte der PPP- Modus auf "PPP over Ethernet" stehen. Bei der Et hernetkarte sollte "et h-bus-usb" aus gewählt und bei der Geräte-Aktivierung "Falls hot-plugged" eingestellt sein. Klicken Sied ann die Schaltfläche "Weiter".
- **12.** Schließen Si e di e Konfiguration m it ei nem Klick auf die Schaltfläche "Beenden" ab.




Damit ist die Installation des USB-Treibers in Li nux be endet. Lesen Sie nun die Hinweise im Kapitel "Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 25.



Die Konfiguration von DHCP auf mehreren Et hernetadaptern kann zu Konflikten bei der Namensauflösung führen (vgl. auch /etc/resolv.conf). Sollte der Computer über eine weitere Ne tzwerkkarte verfügen, vergeben Sief ür diese einfach eine feste IP-Adresse.

Ausführliche Informationen zum Thema Netzwerkkonfiguration unter Linux finden Sie zum Beispiel unter:

# 3.7 DSL-Anschluss verbinden



Anschluss am DSL-Splitter

Anschließen Legen Sie das DSL-Kabel (grau) aus dem Lieferumfang bereit.



- Schließen Sie das eine Kabelende an der mit "D SL" beschrifteten Buchse der FRITZ!Box.
- 2. Schließen Sie das andere Kabelende an der mit "DSL" beschrifteten Buchse des DSL-Splitters an.

Die grüne Leu chtdiode "Power" b eginnt n ach kurzer Z eit dauerhaft zu le uchten und s ignalisiert da mit, dass die FRITZ!Box für Internetverbindungen über DSL bereit ist.



# 4 Öffnen der Benutzeroberfläche fritz.box

Die FRITZ!Box hat eine Benutzeroberfläche, die über einen Internetbrowser verwendet werden kann.

In der Benutzeroberfläche erhalten Sie Produkt-, Anschluss- und Verbindungsinformationen zu Ihrer FRITZ!Box. Ferner nehmen Sie hier Einstellungen für den Betrieb der FRITZ!Box vor.

Die Benutzeroberfläche kann von je dem mit der FRITZ!Box verbundenen Computer aus geöffnet werden. Die Einstellungen werden in der FRITZ!Box gespeichert.

#### Starten

- 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- Geben S ie in d ie Adresszeile d es Browsers <u>fritz.box</u> ein.



Eingabe der Adresse "fritz.box" in den Browser

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.



Wird die Benutzeroberfläche **nicht** geöffnet, dann lesen Sie bitte die Hinweise im Abschnitt "Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche" auf Seite 47.

#### Einstellungen sichern

Die Einstellungen, die Sie in der FRITZ!Box vorgenommen haben, können Sie als Datei auf Ihrem Computer speichern. In dieser Datei sind alle benutzerdefinierten Einstellungen, unter anderem die Zugangsdaten für Internet- und Telefonverbindungen, enthalten. Die so gesicherten Einstellungen können Sie jederzeit wieder in Ihre FRITZ!Box laden.

Die FRITZ!Box bietet für das Sichern der Einstellungen und für das Wiederherstellen von Einstellungen einen Assistenten an, der Sie Schritt für Schritt begleitet.



# 5 Internetverbindungen Internetzugang einrichten

Um eine Internetverbindung über DSL herstellen zu können, müssen Sie zunächst den Internetzugang in der Benutzeroberfläche der FR ITZ!Box einrichten.

# 5.1 Internetzugang mit dem Assistenten einrichten

Nutzen Sie zum Einrichten des Internetzugangs den Assistenten:

- 1. Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Assistenten".
- 3. Klicken Si e au f de n Assistenten "Internetzugang ei nrichten" und folgen Sie den Anweisungen.

Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer ohne weitere Einstellungen im Internet surfen.

# 5.2 Internetzugang manuell einrichten

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie Änderungen an den Einstellungen des Internetzugangs vornehmen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box.
- 2. Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen".
- 3. Wählen Sie "Internet / Zugangsdaten".
- 4. Nehmen Sie die gwünschten Einstellungen vor. Nutzen Sie dabei auch die Online-Hilfe, die in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zur Verfügung steht.
- 5. Klicken Sie abschließend auf "Übernehmen".



# 6 USB-Geräte USB-Geräte an der FRITZIBox


Die FRI TZ!Box i st m it e inem USB-Anschluss (auch b ezeichnet al s US B Host C ontroller) aus gerüstet. An den USB-Anschluss können S ie verschiedene USB-Geräte anschließen:

- einen FRITZ!WI AN USB Stick
- einen USB-Speicher (Festplatte, Speicher-Stick)
- einen Drucker
- einen USB-Hub

An die FRITZ!Box können über einen USB-Hub maximal drei USB-Geräte angeschlossen werden.

Am USB-Anschluss der FRITZ!Box wird der Standard USB 1.1 unterstützt.

#### 6.1 USB-Geräte anschließen



USB-Kabel am USB-Anschluss anschließen

Anschluss

Manche USB-Geräte, zum Beispiel Speicher-Sticks oder der FRITZ!WLAN USB Stick, werden direkt in den USB-Anschluss der FRI TZ!Box g esteckt. A ndere, be ispielsweise USB- Drucker, werden über ein USB-Kabel am USB-Anschluss angeschlossen.

# 6.2 Zugriff auf USB-Geräte

#### Netzwerkzugriff

Sobald ein USB-Gerät an der FRITZ!Box angeschlossen ist, steht es mit seinen Funktionen im gesamten Netzwerk zur Verfügung:

- Auf die Dateien im USB-Speicher können Sie aus dem Netzwerk pe r F TP (Fi le T ransfer P rotocol) zugreifen oder Sie stellen den USB-Speicher als U SB-Netzwerkspeicher zur Verfügung.
- USB-Drucker stehen al s Netz werkdrucker zur V erfügung.

#### USB-Fernanschluss

Mit dem USB-Fernanschluss können USB-Geräte von einem Computer im Netzwerk so genutzt werden, als wären sie direkt mit dem USB-Kabel am Computer angeschlossen.

Der USB-Fernanschluss wird für jede USB-Geräteklasse einzeln aktiviert (USB-Drucker, USB-Speicher und andere USB-Geräte).



Greift ein Computer ü ber den USB-Fernanschluss auf ein USB-Gerät zu, dann ist dieses USB-Gerät für andere Computer im Netzwerk nicht verfügbar.

# 6.3 FRITZ!Box USB-Fernanschluss



Der U SB-Fernanschluss kann in Windows XP ab Service Pack 2 und in Windows Vista (32 Bit) eingesetzt werden.

Mit dem FRITZ!Box USB-Fernanschluss können Sie Verbindungen zwischen Ihrem Computer und USB-Geräten steuern. Sowohl der Computer als auch die USB-Geräte sind mit der FRITZ!Box verbunden.

Ein an die FRITZ!Box angeschlossenes USB-Gerät wird über die USB-Fernanschluss-Funktion an einen Computer durchgereicht. Das USB-Gerät wird auf diesem Computer vom Betriebssystem a ls ne ue Ha rdware er kannt und die Ge rätesoftware kann installiert werd en, so als se i es lok al mit dem Computer verbunden.



Mit de m FRI TZ!Box USB-Fernanschluss können S ie Ih re USB-Geräte mit dem vollen Leistungsumfang nutzen:

- USB-Speicher können auch mit speziellen Dateiformaten wie NTFS genutzt werden.
- Multifunktionsdrucker k\u00f6nnen auch zum Scannen und Faxen genutzt werden.



Isochrone USB-Geräte mit zeitkritischem Übertragungsverhalten (wie beispielsweise Soundkarten, Webcams, Video-Wandler oder T V-Karten) wer den ni cht u nterstützt. Di e Funktionen FTP und USB-Netzwerkspeicher s tehen nic ht zur Verfügung, so lange der USB-Fernanschluss für USB-Speicher aktiv ist.

#### USB-Fernanschluss aktivieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den USB-Fernanschluss auf Ihrem Computer zu aktivieren:

- 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- 2. Geben Sie in die Adresszeile des Browsers <u>fritz.box</u> ein.
- Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen".
- 4. Aktivieren Si e die Expertenansicht der FR ITZ!Box im Menü "System / An sicht". B estätigen Sie mit "Übe rnehmen".
- 5. Öffnen Sie das Menü "USB-Geräte / Geräteübersicht".
- 6. Aktivieren Sie die Einstellung "USB-Fernanschluss aktivieren" und klicken Sie auf "Übernehmen".
- Öffnen Sie das Menü "USB-Fernanschluss" und installieren Sie das Programm für den USB-Fernanschluss auf dem Computer, von dem aus Sie USB-Geräte nutzen wollen. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf der Seite "USB-Fernanschluss".

Das Programm kann in Windows XP (32 Bit) ab Service Pack 2 und Windows Vista (32 Bit) eingesetzt werden.



- 8. Wählen Si e an schließend aus, für welche Arten von USB-Geräten der USB-Fernanschluss aktiviert werden soll. Aktivieren Sie die gewünschten Optionen.
- 9. Bestätigen Sie a bschließend mit "Übernehmen". Alle USB-Geräte, die an der FRITZ!Box angeschlossen sind, werden nun neu erkannt.

Das Ergebnis der geänderten USB-Einstellungen wird Ihnen in der "Geräteübersicht" angezeigt.

#### USB-Fernanschluss deaktivieren

Um den USB-Fernanschluss zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie auf dem Computer, für den der USB-Fernanschluss d eaktiviert werden soll, e inen I nternetbrowser.
- Geben Sie in die Adresszeile des Browsers <u>fritz.box</u> ein.
- 3. Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen".
- 4. Aktivieren Si e die Expertenansicht der FR ITZ!Box im Menü "System / An sicht". B estätigen Sie mit "Übe rnehmen".
- Öffnen S ie d as Menü "USB-Geräte / USB-Fernanschluss".
- Deaktivieren Sie alle USB-Gerätearten.
- 7. Bestätigen Sie abschließend mit "Übernehmen".

Das Ergebnis der geänderten USB-Einstellungen wird Ihnen in der "Geräteübersicht" angezeigt.

# 6.4 USB-Speicher

USB-Speicher sind Festplatten und Speicher-Sticks.

Dateisysteme

Beim Zugriff über FTP (File Transfer Protocol) werden USB-Speicher mit den Dateisystemen FAT und FAT32 unterstützt.



Ist für USB-Speicher der USB-Fernanschluss aktiviert, werden die Dateisysteme FAT, FAT32 und NTFS unterstützt.

#### Anschließen

Einen U SB-Speicher k önnen Sie en tweder dir ekt an den USB-Anschluss anschließen oder über den USB-Hub (siehe Abschnitt "USB-Hub" auf Seite 41).

Bitte b eachten Si e a uch di e "Nutzungshinweise fü r U SB-Geräte" auf Seite 41.

# Zugriffsrechte und Kennwortschutz



Die Zugriffsrechte und der Kennwortschutz gelten für alle USB-Speicher. E in i ndividuelles K ennwort p ro U SB-Speicher ist nicht möglich. Die Zugriffsrechte und der Kennwortschutz sind nicht aktiv, wenn für USB-Speicher der USB-Fernanschluss aktiviert ist

#### Zugriffsrechte und Kennwortschutz

Auf der Be nutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie Zugriffsrechte und einen Kennwortschutz für die USB-Speicher einrichten.

- Starten Sie einen Internetbrowser.
- 2. Geben Sie als Adresse fritz.box ein.
- Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen" aus.
- Wählen Si e das M enü "USB-Geräte / USB-Speicher" aus.
- 5. Richten Si e di e Z ugriffsrechte und d en K ennwortschutz für die USB-Speicher ein.

# Auf die Daten im USB-Speicher zugreifen

USB-Speicher, die direkt oder über einen USB-Hub an der FRITZ!Box ang eschlossen sind, werden in der Benutzeroberfläche im Menü "USB-Geräte / Geräteübersicht" mit ihrem Gerätenamen angezeigt.

# FTP (File Transfer Protocol)

Alle im Netzwerk vorhandenen Computer können gleichzeitig über FTP auf die Daten im USB-Speicher zugreifen.





Der Zugriff über FTP ist nur dann möglich, wenn der USB-Fernanschluss für USB-Speicher nicht aktiviert ist.

Klicken Sie im Menü "USB-Geräte / Geräteübersicht" auf den Gerätenamen des USB-Speichers oder öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie im Adressfeld FTP://fritz.box ein. In Ihrem Internetbrowser wird Ihnen die Ordnerstruktur des USB-Speichers angezeigt.

Der Zugriff über FTP auf die Daten im USB-Speicher ist mit einem beliebigen FTP-Client möglich.

Dateien vom USB-Speicher können Sie erst ausführen oder öffnen, nachdem Sie sie auf Ihren Computer oder in Ihr lokales Netzwerk kopiert haben.

USB-Netzwerkspeicher Die FR ITZ!Box bietet I hnen die Möglichkeit, USB-Speicher als Netzlaufwerke im Windows-Netzwerk verfügbar zu machen (Samba). Dateien auf dem USB-Speicher können Sie dann direkt auf dem USB-Speicher öffnen und bearbeiten.

Es werden Dateien bis zu einer Größe von 2 GB unterstützt.



Der Zugriff auf USB-Ne tzwerkspeicher ist nur dann möglich, wenn der USB-Fernanschluss für USB-Speicher nicht aktiviert ist.

FRITZ!Musikbox

Mit die ser Funktion können Musikdateien auf dem U SB-Speicher von kompatiblen Abspielgeräten wiedergegeben werden (s treaming). Die Festplatte mit der Musik-Sammlung wird da zu einfach anden US B-Anschluss der FRITZ!Box ang eschlossen und ein passendes Abspielgerät wird in das lokale Netzwerk eingebunden.

Die G eräte kommunizieren da bei a utomatisch ü ber da s Universal Plug and Play (UPnP)-Verfahren. Diese Technologie erlaubt den per Kabel oder Funk miteinander vernetzten Geräten, eine automatische Erkennung durchzuführen, Ereignisse zu erkennen und sich dementsprechend miteinander auszutauschen. Mit UP nP-AV wurde diese Technologie auf Audio- und Video-Inhalte ausgeweitet.



Mit der FRITZ!Musikbox werden MP3-, WMA- und WAV-Dateien vom a ngeschlossenen USB-Speicher über UPnP bereitgestellt.

### 6.5 USB-Drucker

Sie können an den USB-Anschluss einen USB-Drucker anschließen und entweder den USB-Fernanschluss aktivieren oder den USB-Drucker als Netzwerkdrucker nutzen.

Wenn Sie den USB-Fernanschluss für USB-Drucker aktivieren, dann können Sie den Drucker an einem Computer so nutzen, als wäre er direkt am Computer angeschlossen.

Als Netzwerkdrucker kann der USB-Drucker von allen an die FRITZ!Box angeschlossenen Computern gleichzeitig genutzt werden.

Wenn Sie einen USB-Drucker anschließen, dann beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Als Netzwerkdrucker w erden a usschließlich D rucker unterstützt, die sich unter der Geräteklasse "Drucker" ansprechen la ssen. Da s tri fft i n d er Reg el für Mul tifunktionsgeräte, zum Beisp iel F ax-Scanner-Drucker-Kombinationen, nicht zu.
- Host-basierte Drucker, die be ispielsweise n ach dem GDI-System arbeiten und für Statusmeldungen eine bidirektionale Kommunikation benötigen, sind nur über den US B-Fernanschluss n utzbar. Die se Drucker können typischerweise nur mit einem Betriebssystem verwendet werden, für das der Druckerhersteller Treibersoftware bereitstellt. Als Netzwerkdrucker werden solche Drucker an der FRITZ!Box nicht unterstützt.
- Bei aktiviertem USB-Fernanschluss können Multifunktionsgeräte (Drucker mit zusätzlichen Funktionen, wie Fax- o der S can-Funktion) auch zum Faxen und S cannen verwendet werden.

Wird der USB-Drucker als Netzwerkdrucker betrieben, wird nur die Druckfunktion unterstützt.



 Falls Ihr Drucker üb er einen mitgelieferten Status monitor verfügt, können Sie diesen bei aktiviertem USB-Fernanschluss nutzen.

Wird der Drucker als Netzwerkdrucker verwendet, ist die Nutzung des Statusmonitors eventuell nicht möglich.

Für Computer mit Linux:

Der Drucker muss von der Drucksoftware CUPS (Common UNIX Printing System) unterstützt und am US B-Anschluss der FRITZ!Box korrekt erkannt werden.

Für Apple-Computer:

Es können ausschließlich Drucker verwendet werden, deren Treiber im Drucker-Dienstprogramm auswählbar sind oder für die dort ein kompatibler Treiber vorhanden ist.

Wenn Sie den Drucker als Netzwerkdrucker verwenden wollen, dann müssen Sie auf jedem Computer einen Druckeranschluss e inrichten u nd an schließend d en p assenden Druckertreiber installieren. Über den Druckeranschluss werden Druckaufträge an die I P-Adresse des Drucker-Servers im lokalen Netzwerk weitergeleitet.

Wenn Sie den Drucker mit aktiviertem USB-Fernanschluss nutzen wollen, dann müssen Sie auf dem Computer, von dem aus Sie den Drucker verwenden, das Programm für den USB-Fernanschluss (siehe Seite 29) und den pas senden Druckertreiber installieren.

#### Druckeranschluss einrichten in Windows

Wenn auf dem Computer im Startmenü "Programme" der Eintrag "FRITZ!Box" bereits vorhanden ist, dann ist der Druckeranschluss bereits auf dem Computer eingerichtet.

Andernfalls führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Druckeranschluss einzurichten:

 Legen Sie die FRITZ!Box-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Computers.

Die Installationshilfe wird gestartet.



- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "CD-Inhalt ansehen".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Startmenüeintrag".

Der Druckeranschluss m it d er Bez eichnung "AVM: (FRITZ!Box USB Drucker Anschluss)" wird eingerichtet.

Nun können Sie für diesen Druckeranschluss den Druckertreiber des an die FRITZ!Box angeschlossenen Druckers installieren.

#### Druckertreiber installieren in Windows Vista

- 1. Klicken S ie in d er T askleiste auf die Sc haltfläche "Start" und wählen Sie "Systemsteuerung".
- 2. Wählen Sie "Drucker".
- 3. Klicken Sie auf "Drucker hinzufügen".
- 4. Wählen Sie "Einen lokalen Drucker hinzufügen".
  - Diese Auswahl müssen Sie treffen, da dieser Druckeranschluss am Computer wie ein lokaler Anschluss arbeitet.
- 5. Markieren Sie die Einstellung "Einen vorhandenen Anschluss verwenden" und wählen Sie im Listenfeld den Eintrag "AVM: (FRITZ!Box U SB Dr ucker An schluss)" aus. Klicken Sie auf "Weiter".
- 6. Wählen Sie in der Liste "Hersteller" die Herstellerbezeichnung für den an die FRITZ!Box angeschlossenen USB-Drucker aus und wählen Sie dan nin der Liste "Drucker" die exakte Modellbezeichnung aus.
  - Sollte der Hersteller oder das Modell nicht in den Listen aufgeführt se in, dann klicken Sie auf "Datenträger" und verwenden Sie eine Installat ionsdiskette oder -CD mit den entsprechenden Angaben.
- 7. Im Feld "Druckername" können Sie eine Bezeichnung für de n D rucker eingeben. Mit di eser Bezei chnung wird der Drucker vom Betriebssystem verwaltet.
- 8. Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf "Fertig stellen".



## Druckertreiber installieren in Windows XP / 2000

- 1. Klicken Sie im Startmenü des Computers auf den Eintrag "Drucker und Faxgeräte".
- Doppelklicken Sie im Fenster "Drucker und Faxgeräte" auf "Drucker hinzufügen".
  - Der Druckerinstallations-Assistent wird gestartet.
- 3. Klicken Sie auf "Weiter".
- 4. Markieren Sie die Option "Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen i st" und stellen Sie sicher, dass die Einstellung "Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren" nicht aktiviert ist.
  - Diese Auswahl müssen Sie treffen, da dieser Druckeranschluss am Computer wie ein lokaler Anschluss arbeitet.
- 5. Klicken Sie auf "Weiter".
- 6. Markieren Sie im Fenster "Druckeranschluss auswählen" die Option "Folgenden Anschluss verwenden" und wählen Sie im Listenfeld den Druckeranschluss "AVM: (FRITZ!Box USB Drucker Anschluss)" aus. Klicken Sie auf "Weiter".
- 7. Wählen Sie in der Liste "Hersteller" die Herstellerbezeichnung für den an die FRITZ!Box angeschlossenen USB-Drucker aus und wählen Si e dan nin der Liste "Drucker" die exakte Modellbezeichnung aus.
  - Sollte der Hersteller oder das Modell nicht in den Listen a ufgeführt se in, da nn klicken Si e auf "Datenträger" und ve rwenden Si e ei ne Installat ionsdiskette oder -CD mit den entsprechenden Angaben.
- 8. Im Fenster "Druckerfreigabe" markieren Sie die Option "Drucker nicht freigeben".



# Drucker einrichten in SUSE Linux-Systemen

An de n USB-Anschluss de r FRITZ!Box k önnen Si e e inen USB-Drucker anschließen und als Netzwerkdrucker nutzen. Der Drucker steht dann allen an der FRITZ!Box angeschlossenen Computern zur Verfügung.

Sie installieren den Drucker als "superuser".

 Starten Sie eine Konsole und geben Sie folgenden Befehl ein:

lpadmin -p <Druckername> -E -v soc ket://<IP-Adresseder-FRITZ!Box>:<Port> - m <Druckerbeschreibungsdatei.ppd>

2. Lesen Sie zum weiteren Vorgehen Informationen und Anleitungen unter folgender Internetadresse:

http://www.cups.org/man/lpadmin.html

#### Beispiel

Für einen L aserjet-Drucker m it dem B eispielnamen *Laserjet4* und der Druckerbeschreibungsdatei *laserjet.ppd* an einer FRITZ!Box mit der Standard-Adresse 192.168.178.1 geben Sie an der Konsole ein:

lpadmin -p L aserJet4 -E -v socket://192.168.178.1:9100 -m laserjet.ppd

Sie kö nnen s ich d ie i m S ystem i nstallierten D ruckerbeschreibungsdateien ü ber fo lgenden Be fehl an zeigen la ssen:

lpinfo -m

### Weiterführende Informationen

Fragen nach passenden Druckerbeschreibungsdateien richten Sie bitte an den Hersteller des Druckers oder des verwendeten Systems. Ausführliche Informationen zur Drucksoftware CUPS finden Sie in folgender Dokumentation:

# http://www.cups.org/documentation.php

Weitergehende Fragen zur E inrichtung richten S ie bitte ebenfalls an den Hersteller der Distribution oder an ein Internet- oder Usenet-basiertes Forum, das sich speziell mit CUPS oder mit der verwendeten Distribution beschäftigt.



# USB-Drucker auf Apple-Computern einrichten

Sie k önnen an den USB-Anschluss der FRITZ!Box einen USB-Drucker anschließen und als Netzwerkdrucker nutzen. Der Drucker steht dann allen an die FRITZ!Box angeschlossenen Computern zur Verfügung.

 Öffnen Sie "Programme / Systemeinstellungen / Drucker & Faxen".



2. Klicken Sie auf das Symbol "+" in der linken, unteren Bildhälfte.







3. Klicken Sie auf "IP".

4. Wählen Sie im Feld "Protokoll" den Eintrag "HP JetDirect - Socket" aus.

```
Internet Printing Protocol – IPP
Line Printer Daemon – LPD

✓ HP Jet Direct – Socket
```

Tragen Si e im F eld "Adresse" die I P-Adresse de r FRITZ!Box ein:

192.168.178.1

- 6. Lassen Sie das Feld "Warteliste" leer.
- 7. Nehmen Sie in den Feldern "Name" und "Ort" beliebige Einträge vor.
- 8. Wählen Sie im Feld "Drucken mit" einen zu Ihrem Drucker kompatiblen Treiber aus.



Wenn der Drucker nicht aus wählbar ist, kann möglicherweise a uch ein kompatibler Drucker bzw. Druckertreiber ausgewählt werden.



 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um Ihre Einstellungen zu speichern.

Der Drucker steht nun allen an die FRITZ!Box angeschlossenen Computern zur Verfügung.

Informationen zuk ompatiblen Druckern bzw. Druckertreibern finden Sie im Internet, beispielsweise auf folgender Internetseite:

http://gutenprint.sourceforge.net/p\_Supported\_Printers.php3

## 6.6 FRITZ!WLAN USB Stick

Der FR ITZ!WLAN USB Stick ist ein WLAN-Adapter zum Anschluss an einen Computer. Über di esen WLAN-Adapter können Sie den Computer kabellos mit der FRITZ!Box verbinden.

Wenn Sie den FRITZ!WLAN USB Stick mit I hrer FRITZ!Box verwenden, werden die WLAN-Standards IEEE 8 02.11 g+b im 2,4 GHz-Frequenzband unterstützt.

Weitere Informationen e rhalten S ie i m K apitel "Wissenswertes: WLAN" a b Seite 74 sowie i m H andbuch z um FRITZ!WLAN USB Stick.

#### **AVM Stick & Surf**

Mit der AVM Stick & Surf-Technologie können Sie komfortabel und schnell eine sichere WLAN-Verbindung herstellen.

 Stecken Sie d en S tick i n den US B-Anschluss der FRITZ!Box.

Die W LAN-Sicherheitseinstellungen w erden a uf de n FRITZ!WLAN U SB Stick ü bertragen. D ie Le uchtdiode "INFO" an der FRITZ!Box beginnt in schneller Abfolge zu blinken.

Sobald die Leuchtdiode "INFO" dauerhaft leuchtet, ist die Übertragung der Einstellungen abgeschlossen.

- 2. Ziehen Sie den FRITZ!WLAN USB Stick wieder ab.
- Stecken Sie nach der automatischen Übertragung der Sicherheitseinstellungen den FRITZ!WLAN USB Stick in einen Computer.



Der FRITZ!WLAN USB Stick ist nun bereit, eine Verbindung zur FRITZ!Box aufzubauen. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich

## 6.7 USB-Hub

Sie k önnen am US B-Anschluss e inen USB-H ub ansc hließen. Ein USB-Hub ist ein Gerät zur Erweiterung vorhandener USB-Anschlüsse.

An den USB-Hub können Sie entweder drei USB-Speicher (Festplatte, Speicherstick) oder zwei USB-Speicher und einen USB-Drucker anschließen.



Die Verwendung eines USB-Hubs mit eigener Stromversorgung wird ausdrücklich empfohlen.

# 6.8 Nutzungshinweise für USB-Geräte

#### **USB-Geräte**

Beachten Sie bitte bei der Nutzung von USB-Geräten am USB-Anschluss der FRITZ!Box folgende Hinweise:

- Wenn Sie mehr als ein USB-Gerät ohne eigene Stromversorgung an die FR ITZ!Box anschließen, dann beachten Sie bitte, dass gemäß der USB-Spezifikation die Gesamtstromaufnahme den Wert von 5 oom Anicht übersteigen darf. Andernfalls kann es zu unspezifischen Fehlerbildern be i den USB-Geräten oder auch zu Schäden an der FRITZ!Box kommen.
- AVM rät ausdrücklich davon ab, Firmware-Updates für USB-Geräte durchzuführen, die über den USB-Fernanschluss an der FRITZ!Box mit dem Computer verbunden sind.

## **USB-Speicher**

Beachten Si e bitte bei de r Nutzung eines U SB-Speichers am USB-Anschluss der FRITZ!Box folgende Hinweise:

 Wählen Sie vor dem Entfernen des USB-Speichers in der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche i mmer die Einstellung "Sicher entfernen", um Datenverluste zu vermeiden.

- USB-Speicher, die mehr als einen USB-Anschluss zum Betrieb ben ötigen, be ispielsweise F estplatten mit USB-Y-Kabel, betreiben Sie bitte ausschließlich mit einer ei genen St romversorgung oder über ei nen USB-Hub mi t St romversorgung, u m Sc häden a n d er FRITZ!Box oder dem USB-Speicher zu vermeiden.
- AVM hat keinen Einfluss auf äußere Einwirkungen auf den USB-Speicher an der FRITZ!Box. So können beispielsweise Spannungsspitzen oder Spannungsabfälle bei Schlechtwetter auftreten oder USB-Speicher altersbedingt aufgrund besonders vieler defekter Sektoren bei Schreibvorgängen die Dat enstruktur korrumpieren. In solchen Fällen kann es zu kompletten Datenverlusten kommen.

AVM empfiehlt daher grundsätzlich eine Sicherungskopie des USB-Speicherinhalts anzufertigen, damit Ihre Daten nicht verloren sind, falls es zu Datenverlusten auf dem USB-Speicher kommt.

# 7 FRITZ!DSL as Boftwarepaket DSL-Nutzung mit der FRITZ!Box

Das Softwarepaket FRITZ!DSL enthält eine Reihe von Programmen rund um DSL, die hier kurz vorgestellt werden.



Wenn Sie FRITZ!DSL installiert haben, finden Sie auf Ihrem Desktop das Symbol "Startcenter". Im Startcenter sind alle Programme d es S oftwarepakets zusammengefasst u nd können von dort gestartet werden.

Das Startcenter enthält folgende Schaltflächen:



Die Schaltfläche "Internet" startet das Programm FRITZ!DSL Internet. FRITZ!DSL Internet ist die Internetmonitorsoftware für Ihre FRITZ!Box, mit der Sie nähere Informationen zu Ihrer aktuellen Internetverbindung erhalten.



Die Schaltfläche "Protect" startet das Programm FRITZ!DSL Protect, das die Internetverbindungen kontrolliert und die Firewall-Funktionen Ihrer FRITZ!Box ergänzt.



Ein Klick auf die Schaltfläche "FRITZ!Box" öffnet die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box in Ihrem Internetbrowser.



Nach ei nem K lick auf die Schaltfläche "Update" wird geprüft, ob auf der AVM-Internetseite ein Firmware-Update für Ihre FRITZ!Box zur Verfügung steht.



Die Schaltfläche "Diagnose" startet die FRITZ!DSL Diagnose. Das Programm zeigt alle relevanten Daten Ihrer DSL-Verbindung an und prüft die Verbindung zu Ihrer FRITZ!Box.



Ein K lick au f d ie Schaltfläche "W ebtest" startet das P rogramm W ebWatch, d as die Qu alität I hrer I nternetverbindung zu einer beliebigen Gegenstelle messen kann.



Ausführliche Informationen zu den FRITZ!DSL-Programmen finden Sie in den zugehörigen Hilfen.



## 7.1 FRITZ!DSL installieren

- Legen Sie die FRITZ!Box-CD ein und starten Sie "Setup.exe".
- Wählen Sie "CD-Inhalt ansehen / FRITZ!DSL in stallieren".
- Das Fenster "D ateidownload" wird ge öffnet. Wählen Sie die Schaltfläche "Öffnen".
- 4. Der Beg rüßungsbildschirm von F RITZ!DSL erscheint. Bestätigen Sie mit "Weiter".
- 5. Geben S ie de n O rdner an, i n d en F RITZ!DSL kopiert werden soll. Bestätigen Sie mit "Weiter".
- Geben S ie ansc hließend d en Pro grammordner im Startmenü für FRITZ!DSL an. Bestätigen Sie mit "Weiter".
- Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "Beenden".

Die Installation ist damit vollständig.

# 7.2 FRITZ!DSLInternet

FRITZ!DSL Internet ist eine Internetmonitorsoftware für Ihre FRITZ!Box. Wie Sie das Programm einrichten, erfahren Sie in der zugehörigen Online-Hilfe.

Sobald e in In ternetzugang besteht, er halten S ie mit FRITZ!DSL In ternet In formationen über I hre akt uelle I nternetverbindung. Das Progr amm z eigt de n V erbindungszustand an, gibt Auskunft über den Verlauf der Datenübertragungen u nd gestattet e s, di e I nternetverbindung de r FRITZ!Box vom Computer aus auf- oder abzubauen.

Die Einwahl ins Internet, den Firewall-Schutz vor ungewollt eingehenden Verbindungen so wie die Erfassung der Onlinezeit übernimmt die FRITZIBOX.

# 7.3 FRITZ!DSL Protect

FRITZ!DSL Protect schützt Ihren Computer vor ung ewollten Internetverbindungen und ergänzt so die Firewall-Funktionen Ihrer FRITZ!Box. Mit FRITZ!DSL Protect können Sie alle



Internetverbindungen k ontrollieren, die von lo kalen P rogrammen auf Ihrem Computer aufgebaut werden. Sie können die Verbindungsaufnahme für einzelne Programme gestatten o der verbieten: Versucht ein un bekanntes Programm, eine Internetverbindung aufzubauen, werden Siegefragt, ob Sie das zulassen möchten.

Eine Übersicht zeigt die in FRITZ!DSL Protect eingerichteten Programme und deren Zugriffsrechte. Über ein Journal haben Sie den Überblick über alle erfolgten und abgelehnten Internetzugriffe.

Eine besonders komfortable Funktion bietet FRITZ!DSL Protect zusammen mit der UPnP-Funktionalität der FRITZ!Box. Wenn Sie in der FRITZ!Box die Option "Änderung der Sicherheitseinstellungen üb er U PnP g estatten" ak tiviert h aben, kann FRITZ!DSL Protect Ports für eingehende Verbindungen auf de r F RITZ!Box fre ischalten, wenn d iese vo n Pro grammen benötigt werden. Hierfür müssen Sie in FRITZ!DSL Protect unter "Einstellungen" die Option "Portfreigabe verwenden" aktiviert haben. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel an Online-Spielen teilnehmen, ohne dass die Firewall-Funktionen der F RITZ!Box manuell u mkonfiguriert werden müssen.

# 7.4 FRITZ!Box

Ein Klick auf die Schaltfläche "FRITZ!Box" öffnet die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box in Ihrem Internetbrowser.

# 7.5 Update

Neue Updates für die Firmware der FRITZ!Box werden in regelmäßigen Ab ständen kostenlos von AVM zur Verfügung gestellt. Mit den Updates können Sie den Funktionsumfang Ihrer FRITZ!Box erweitern.

Um zu prüfen, ob ein neues Update für die Firmware der FRITZ!Box zur Verfügung steht, klicken Sie auf die Schaltfläche "Update".



Wenn das FRITZ!DSL Startcenter aktiv ist, wird regelmäßig auf den AVM-Internetseiten geprüft, ob ein neues Update vorhanden ist. Wenn ein neues Update zur Verfügung steht, werden Sie benachrichtigt.

## 7.6 FRITZ!DSL Diagnose

FRITZ!DSL Diagnose informiert Sie ausführlich über alle Details der DSL-Verbindung, einschließlich der Daten übertragung und dem aktivierten Fastpath-Modus. Eine umfassende DSL-Diagnosefunktion erm öglicht die Überprüfung von Anschluss und Installation der FRITZ!Box.

# 7.7 Webtest

Über d ie Sc haltfläche "W ebtest" i m F RITZ!DSL-Startcenter öffnen S ie d as Pr ogramm FRITZ!DSL W ebtest. FRITZ!DSL Webtest ermittelt die Qualität Ihrer Internetverbindung und gibt das Ergebnis anschaulich wieder.

Nach E ingabe ein er bel iebigen Internetadresse s endet FRITZ!DSL Webtest ein Signal zu dieser Adresse.

Die gemessenen Antwortzeiten und der Weg der Datenpakete durch das Internet werden in einem Diagramm dargestellt.



# 8 Problembehandlung

Hilfe bei Fehlern

In diesem Kapitel finden Sie konkrete Hilfe, wenn Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box nicht öffnen können, Probleme mit der WLAN-Verbindung haben oder die IP-Einstellungen in Ihrem Computer ändern wollen.

## 8.1 Fehler beim Öffnen der Benutzeroberfläche

Wenn Sie beim Öffnen der Benutzeroberfläche eine Fehlermeldung bekommen, kann das verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie die Fehlerursachen und versuchen Sie, den Fehler zu beheben.

#### Neustart der FRITZ!Box

Die Benutzeroberfläche kann nicht geöffnet werden oder reagiert nicht.

Ursache

Inkonsistenzen innerhalb der FRITZ!Box.

#### Abhilfe

- Starten Sie die FRITZ!Box neu.
  - Ziehen Sie dazu den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie nach zirka fünf Sekunden die Verbindung zum Stromnetz wieder her.
- Versuchen Sie nun erneut, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch Eingabe von fritz.box zu öffnen.

# Kabelverbindungen prüfen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box erscheint nicht im Fenster Ihres Internetbrowsers.

Ursache

Die Kabelverbindungen sind lose.



#### Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass alle Kabelverbindungen fest stecken.

## Namensauflösung überprüfen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box kann nicht über fritz.box geöffnet werden.

#### Ursache

Die Namensauflösung der FRITZ!Box funktioniert nicht.

#### Abhilfe

 Geben S ie im I nternetbrowser al s A dresse st att fritz.box die folgende IP-Adresse ein:

#### 192.168.178.1

Wenn die Benutzeroberfläche über diese Adresse erreicht werden kann, überprüfen Sie die Einstellungen für den verwendeten Netz werkadapter wie im Abschnitt "IP-Einstellungen" ab Seite 57 beschrieben.

# IP-Adresse überprüfen

Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box kann weder über fritz.box noch über 192.168.178.1 geöffnet werden.

#### Ursache

Die IP-Adresse auf dem angeschlossenen Rechner ist unpassend eingestellt.

#### Abhilfe

Stellen Sie den verwendeten Netzwerkadapter auf DHCP, damit die IP-Adresse über den DHCP-Server der FRITZ!Box bezogen werden kann. Überprüfen Sie dazu die Einstellungen wie im Abschnitt "IP-Einstellungen" ab Seite 57 beschrieben.



## Wählverbindungen deaktivieren

Die Benutzeroberfläche wird nicht geöffnet, stattdessen erscheint ein Fenster für eine DFÜ-Wählverbindung.

#### Ursache

Der Internetbrowser muss beim Aufrufen der Benutzeroberfläche die Netzwerkverbindung zwischen Computer und FRITZ!Box nutzen. Dafür muss der automatische Aufbau einer DFÜ-Verbindung deaktiviert werden.

#### Abhilfe

Sie können den automatischen Aufbau einer DFÜ-Verbindung deaktivieren. Beispielhaft wird hier beschrieben, wie Sie die Einstellungen des Internet Explorers 6 prüfen:

- Wählen Sie unter "Extras / Internetoptionen..." die Registerkarte "Verbindungen" aus.
- 2. Aktivieren Sie im Abschnitt "DFÜ- und VPN-Einstellungen" die Option "Keine Verbindung wählen".
- 3. Klicken Sie abschließend auf "OK".

## Onlinebetrieb aktivieren

Die Benutzeroberfläche erscheint nicht im Fenster Ihres Internetbrowsers.

#### Ursache

Der Internetbrowser befindet sich im Offlinebetrieb.

#### Abhilfe

Stellen Sie den Internetbrowser auf Onlinebetrieb ein. Am Beispiel des Internet Explorers 6:

- 1. Öffnen Sie das Menü "Datei".
- 2. Wenn vor dem Menüpunkt "Offlinebetrieb" ein Haken steht, klicken Sie darauf.

Der Haken wird entfernt und der Internet Explorer ist im Onlinebetrieb.



# Proxyeinstellungen überprüfen

Die Benutzeroberfläche erscheint nicht im Fenster Ihres Internetbrowsers.

#### Ursache

Die Proxyeinstellungen des Internetbrowsers verhindern, dass die Benutzeroberfläche aufgerufen werden kann.

#### Abhilfe

Tragen Sie den DNS-Namen und die IP-Adresse der FRITZ!Box in den Proxyeinstellungen des Internetbrowsers als Ausnahme ein.

- Wählen Sie unter "Extras / Internetoptionen..." die Registerkarte "Verbindungen".
- Klicken Sie im A bschnitt "LAN-Einstellungen" auf die Schaltfläche "Einstellungen" und im nächsten Fenster im A bschnitt "P roxyserver" au f d ie Sc haltfläche "Erweitert".
- 3. Tragen S ie u nter "Ausnahmen" e in: "fritz.box; 192.168.178.1; 169.254.1.1" und klicken Sie auf "OK".

# CGI-Einstellungen überprüfen

Die Benutzeroberfläche erscheint nicht im Fenster Ihres Internetbrowsers.

#### Ursache

Das Ausführen von CGI-Skripten im Internetbrowser ist deaktiviert.

#### Abhilfe

Stellen Sie den Internetbrowser so ein, dass das Ausführen von Skripten für die Benutzeroberfläche gestattet ist. Am Beispiel des Internet Explorer 6:

- 1. Wählen Sie "Extras / Internetoptionen... / Sicherheit".
- 2. Wenn hi er di e Sc haltfläche "S tandardstufe" aus gegraut i st, i st die S icherheitsstufe "Mitt el" ei ngestellt und da s Ausführen von C GI-Scripts i st im In ternetbrowser bereits zugelassen.



- 3. Wenn d ie S chaltfläche "Standardstufe" n icht aus gegraut ist, dann gehen Sie folgendermaßen vor:
- Markieren Sie das Symbol, Lokales Intranet" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Sites...".
- 5. Klicken Sie im nä chsten Fenster auf die Schaltfläche "Erweitert…" und geben Sie im Feld "Die se Website zur Zone hinzufügen:" ein:

### fritz.box

6. Deaktivieren Sie die Option "Für Sites dieser Zone ist eine Serverüberprüfung (https:) erforderlich".

# Sicherheitsprogramme überprüfen

Die Benutzeroberfläche kann nicht im Internetbrowser angezeigt werden.

#### Ursache

Ein Sicherheitsprogramm blockiert den Zugriff auf die Benutzeroberfläche.

#### Abhilfe

Sicherheitsprogramme, wie zum Beispiel Firewalls, können den Zugriff auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box verhindern. Richten Sie in allen aktiven Sicherheitsprogrammen Ausnahmen für die FRITZ!Box ein.



Wenn Sie ein Sicherheitsprogramm beenden möchten, um den Zugang zur FRITZ!Box zu testen, ziehen Sie zuerst das DSL-Kabel! Starten Sie nach dem Test zuerst das Sicherheitsprogramm, be vor Sie das DSL-Kabel wieder einstecken und eine Internetverbindung aufbauen!

## Benutzeroberfläche der FRITZ!Box öffnen

Die FRITZ!Box verfügt über eine feste IP-Adresse, die nicht veränderbar ist. Über diese IP-Adresse ist die FRITZ!Box immer e rreichbar. Es handelt si ch d abei u m folgende I P-Adresse:



Feste IP-Adresse	169.254.1.1
------------------	-------------

Um die Be nutzeroberfläche de r F RITZ!Box über diese I P-Adresse zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verbinden Sie die FRITZ!Box und den Computer üb er das Netzwerkkabel (rot). Siehe dazu Abschnitt "Computer am Netz werkanschluss an schließen" ab Seite 17).
- 2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die IP-Adresse automatisch bezieht. Sie können diese Einstellung in den IP-Einstellungen des Computers überprüfen (siehe Abschnitt "IP-Einstellungen" ab Seite 57).
- 3. Starten Sie den Computer neu.
- Starten Sie I hren I nternetbrowser un d geb en Si e die feste IP-Adresse der FRITZ!Box ein:

169.254.1.1

Jetzt wird die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box geöffnet.



Nachdem Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wieder erreicht haben, so llten Sie die IP-Einstellungen in der FRITZ!Box überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

# 8.2 FRITZ!Box wird vom WLAN-Adapter nicht gefunden

Wenn vom WLAN-Adapter eines Computers das Funknetzwerk "F RITZ!Box WLAN 3131" ni cht g efunden wird, da nn führen Sie bitte die folgenden Maßnahmen durch, um die Fehlerursache zu finden und den Fehler zu beheben.

# WLAN-Adapter aktivieren

Der WLAN-Adapter findet kein Funknetz.

Ursache

Der WLAN-Adapter ist nicht betriebsbereit.



#### Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Adapter betriebsbereit ist. Einige in Notebooks eingebaute WLAN-Adapter müssen mit einem Schalter am Notebook eingeschaltet werden.



Bei Fragen zum WLAN-Adapter I hres Computers wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

## WI AN aktivieren

Das Funknetz der FRITZ!Box wird vom WLAN-Adapter nicht gefunden.

#### Ursache

WLAN ist in der FRITZ!Box nicht aktiviert. Wenn die Leuchtdiode "WLAN" an der FRITZ!Box nicht dauerhaft leuchtet, dann ist WLAN nicht aktiviert.

#### Abhilfe

Drücken Sie auf den WLAN-Taster der FRITZ!Box. Die Leuchtdiode "WLAN" beginnt zu blinken und anschließend dauerhaft zu leuchten. Damit ist die WLAN-Funktion aktiviert.

# Name des Funknetzes bekannt geben

Das Funknetzwerk der FRITZ!Box wird vom WLAN-Adapter nicht gefunden.

#### Ursache

Der Name des Funknetzwerks der FRITZ!Box ist versteckt.

#### Abhilfe

Aktivieren Sie in den WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box die Einstellung "Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben".

- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box ü ber ein Netzwerkkabel mit e inem C omputer. W ie Si e d azu vo rgehen, ist i n den Ab schnitten "Computer am Net zwerkanschluss anschließen" auf Seite 17 beschrieben.
- 2. Starten Sie einen Internetbrowser.



- 3. Geben Sie als Adresse fritz.box ein.
- 4. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- 5. Wählen S ie d as Menü " Erweiterte E instellungen / WLAN / Funkeinstellungen" aus und aktivieren Sie die Einstellung "Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben".
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- 7. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und versuchen Sie erneut, eine Verbindung über WLAN aufzubauen.

# 8.3 WLAN-Verbindung wird nicht aufgebaut

## Sicherheitseinstellungen für WLAN vergleichen

Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Sicherheitseinstellungen, die in der FRITZ!Box eingetragen sind, mit den Sicherheitseinstellungen des WLAN-Adapters übereinstimmen.

Sie kö nnen sich d ie W LAN-Sicherheitseinstellungen d er FRITZ!Box anzeigen lassen und ausdrucken:

- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box ü ber ein Netzwerkkabel mit e inem C omputer. Wie Sie dazu vorgehen, ist in den Abschnitten "Computer am Netzwerkanschluss anschließen" ab Seite 17 beschrieben.
- 2. Starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie als Adresse fritz.box ein.
- 4. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.
- Wählen S ie d as Menü "Erweiterte E instellungen / WLAN / Sicherheit" aus.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".

Ein Fens ter m it d en W LAN-Sicherheitseinstellungen wird eingeblendet. Drucken Sie die Seite aus, indem Sie links unten auf der Seite auf "Diese Seite drucken" klicken.



7. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und überprüfen Sie anhand des Ausdruckes die Einstellungen des WLAN-Adapters. Versuchen Sie dann erneut, ei ne Verbindung aufzubauen.

# WLAN-Verbindung ohne Sicherheitseinstellungen testen

Testen Si e o hne W LAN-Sicherheitseinstellungen, ob eine WLAN-Verbindung zwischen der FRITZ!Box und dem WLAN-Adapter grundsätzlich möglich ist.

- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box ü ber ein Netzwerkkabel mit e inem C omputer. W ie Sied azu vorgehen, ist in den Ab schnitten "Computer am Net zwerkanschluss anschließen" ab Seite 17 beschrieben.
- Öffnen Sie die Benutzeroberfläche in einem Internetbrowser. Wie Sie dazu vorgehen, ist im Abschnitt "Öffnen der Be nutzeroberfläche" au f S eite 25 beschrieben.
- 3. Wählen S ie d as Menü "Erweiterte E instellungen / WLAN / Si cherheit" aus und a ktivieren Si e "u nverschlüsselten Zugang aktivieren". Klicken Sie dann auf "Übernehmen".
- 4. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und versuchen Sie erneut, eine Verbindung aufzubauen.



Diesen ung esicherten Zus tand so llten S ie nu r zum Testen nu tzen, u m herauszufinden, o b e ine WL AN-Verbindung grundsätzlich möglich ist.

Wenn Sie a uch mit de mun verschlüsselten Zugang keine WLAN-Verbindung herstellen können, dann überprüfen Sie die Installation des WLAN-Adapters und nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit dem Hersteller des WLAN-Adapters auf.

Aktivieren Sie nach erfolgten Tests die WLAN-Verschlüsselung wieder. Folgen Sie dafür den oben aufgezeigten Schritten und aktivieren Sie vorher eingestellte Verschlüsselungsart.



# Patch für WPA2 mit Microsoft WLAN Service installieren

Die WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box kann in Windows XP Service Pack 2 über den Microsoft WLAN Service (WZC) nicht aufgebaut werden.

#### Ursache

Möglicherweise ist der Microsoft Patch für WPA2 (IEEE 802.11i) nicht installiert.

#### Abhilfe

Microsoft hat WPA2 für den Microsoft WLAN Service mit einem aktuellen Patch für Microsoft Windows XP Service Pack 2 nachgereicht. Installieren Sie den aktuellen Patch von Microsoft:

## support.microsoft.com/kb/917021

Alternativ können Sie auch das Service Pack 3 installieren.

# Störungen ausschließen, die durch andere Funknetze verursacht werden

Wenn es in d er unm ittelbaren Um gebung I hrer FRI TZ!Box andere Geräte gibt, die das 2,4 GHz-Band nutzen, kann es durch die gleichzeitige Nutzung von Frequenzen zu gegenseitigen Störungen (zum Beispiel Schwankungen oder Verbindungsabbrüchen) ko mmen. Störungen kö nnen d urch andere WLAN Access Points, aber auch zum Beispiel durch Bluetooth-Geräte, Garagentoröffner o der A V-Funkbrücken verursacht werden. Testen Sie in diesem Fall bitte einen anderen Funkkanal für Ihre FRITZ!Box.

- 1. Verbinden Sie die FRITZ!Box über ein Netzwerkkabel mit e inem Computer. Wie Sie dazu vorgehen, ist in den Abschnitten "Computer am Netzwerkanschluss anschließen" ab Seite 17 beschrieben.
- Starten Sie einen Internetbrowser.
- 3. Geben Sie als Adresse fritz.box ein.
- 4. Wählen Sie das Menü "Einstellungen" aus.



- 5. Wählen S ie d as Menü "Erweiterte E instellungen / WLAN / Funkeinstellungen" aus.
- 6. Wählen Sie in der Liste "Funkkanal auswählen" einen anderen Funkkanal aus.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
- 8. Entfernen Sie das Netzwerkkabel und überprüfen Sie, ob weiterhin Störungen auftreten.

# 8.4 IP-Einstellungen

Die FRITZ!Box verfügt über einen eigenen DHCP-Server. Das bedeutet, das s d en an geschlossenen C omputern i hre I P-Adresse von der FRITZ!Box zugewiesen wird. Die Computer müssen dafür so eingerichtet sein, dass sie ihre IP-Adresse automatisch b eziehen k önnen. Die S chritte z ur Ü berprüfung und E instellung d ieser O ption u nterscheiden sich in den verschiedenen Betriebssystemen. Lesen Sie dazu den Abschnitt für Ihr Betriebssystem.




Wenn die FR ITZ!Box in ein em Netzwerk be trieben wird, dann darf in di esem Netzwerk kein anderer DHC P-Server aktiviert sein.

#### IP-Adresse automatisch beziehen in Windows Vista

- 1. Klicken S ie in d er T askleiste auf di e Sc haltfläche "Start" und wählen Sie "Systemsteuerung / Netzwerk- und Freigabecenter".
- 2. Wählen Sie aus den "Aufgaben" den Punkt "Netzwerkverbindungen verwalten".
- 3. Wählen Sie im Bereich "LAN od er Hochgeschwindigkeitsinternet" die LAN-Verbindung aus, die Ihren Computer mit der FRITZ!Box verbindet. Klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften".
- 4. Falls d as F enster "Ben utzerkontensteuerung" e ingeblendet wird, klicken S ie in diesem Fenster auf "Fortsetzen".



- 5. Unter "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente" wählen Sie den Eintrag "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" und klicken auf "Eigenschaften".
- 6. Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "D NS-Serveradresse aut omatisch beziehen".



Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP)

7. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".


Wiederholen Sie die Schritte 5. bis 7. gegeb enenfalls auch für "Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse von der FRITZ!Box.

## IP-Adresse automatisch beziehen in Windows XP

- Wählen S ie u nter "Start / S ystemsteuerung / Ne tzwerk- und Internetverbindungen / Netzwerkverbindungen" die LAN- Verbindung der mit der FR ITZ!Box verbundenen Netzwerkkarte mit einem Doppelklick.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".
- Wählen S ie in de r L iste "Internetprotokoll (TCP/IP)" und klicken Sie auf "Eigenschaften".
- 4. Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "D NS-Serveradresse aut omatisch beziehen".





Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP)


Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse von der FRITZ!Box.

## IP-Adresse automatisch beziehen in Windows 2000


- 1. Wählen S ie "Start / Einstellungen / Netzwerk- u nd DFÜ-Verbindungen".
- 2. Wählen Sie mit ein em Dop pelklick die LAN-Verbindung der mit der FRITZ!Box verbundenen Netzwerkkarte.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".
- Wählen S ie in de r L iste "Internetprotokoll (TCP/IP)" mit einem Doppelklick aus.





Eigenschaften der LAN-Verbindung einer Netzwerkkarte

 Aktivieren Sie die Optionen "IP-Adresse automatisch beziehen" und "D NS-Serveradresse aut omatisch beziehen".



Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP)

6. Bestätigen Sie die Auswahl mit "OK".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse von der FRITZ!Box.

## IP-Adresse automatisch beziehen in Mac OS X

- 1. Wählen Sie im Apfelmenü "Systemeinstellungen".
- 2. Klicken Sie im Fenster "Systemeinstellungen" auf das Symbol "Netzwerk".
- 3. Wählen Sie im Fenster "Netzwerk" im Menü "Zeigen" die Option "Ethernet (integriert)".



- 4. Wechseln Sie auf die Registerkarte "TCP/IP" und wählen Si e im Men ü "IP v4 k onfigurieren" di e Option "DHCP".
- 5. Klicken Sie auf "Jetzt aktivieren".

Der Computer erhält nun eine IP-Adresse von der FRITZ!Box.

## IP-Adresse automatisch beziehen unter Linux

Ausführliche Grun dlagen und Hilfestellungen zum Thema Netzwerkeinstellungen unter Linux finden Sie zum Beispiel unter:

http://www.linuxhaven.de/dlhp/HOWTO/DE-Netzwerk-HOWTO.html



# 9 Deinstallation

Entfernen von Programmen und Programmeinträgen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie:

- die FRITZ!Box vom Computer trennen
- das Software-Paket FRITZ!DSI deinstallieren.
- einen Druckeranschluss deinstallieren
- die Programmgruppe FRITZ!Box deinstallieren

## 9.1 FRITZ!Box vom Computer trennen

#### LAN-Anschluss

Wenn der Computer über ein Netzwerkkabel an der LAN-Buchse der FRITZ!Box angeschlossen ist, genügt es, das Netzwerkkabel zu entfernen.

Wenn der Computer über einen Netzwerk-Hub oder -Switch mit der FRITZ!Box verbunden ist, dann entfernen Sie das Netzwerkkabel zwischen Computer und Netzwerk-Hub oder -Switch.

#### **USB-Anschluss**

Wenn der Computer über ein USB-Kabel mit de m USB-Anschluss der FR ITZ!Box verbunden ist, dann en tfernen Sie das USB-Kabel zwischen Computer und FRITZ!Box und deinstallieren Sie die USB-Treibersoftware von Ihrem Computer.

#### WLAN

Wenn der Computer kabellos über WLAN mit der FRITZ!Box verbunden ist, dann deaktivieren Sie im WLAN-Adapter des Computers die WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box.

# 9.2 USB-Treibersoftware deinstallieren

Um die USB-Treibersoftware der FRITZ!Box von Ihrem Computer zu deinstallieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Die Deinstallation muss nur auf Computern mit Windows-Betriebssystemen durchgeführt werden. In den Betriebssystemen MAC OS und Linux ist keine Deinstallation erforderlich.

1. Legen Sie die FRITZ!Box-CD in das CD-ROM-Laufwerk. Die Installationshilfe wird gestartet.



- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "CD-Inhalt ansehen".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "USB-Treiber".
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt installieren".
- 5. Klicken Sie im Willkommensfenster auf "Weiter" und wählen Sie im folgenden Fenster "Deinstallation".

Die USB-Treibersoftware wird vom Computer entfernt.

## 9.3 Softwarepaket FRITZ!DSL deinstallieren

Das S oftwarepaket F RITZ!DSL d einstallieren Si e üb er di e Systemsteuerung des Windows-Betriebssystems.

#### FRITZ!DSL in Windows Vista deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Programme und Funktionen".
- Markieren S ie i n d er L iste d en E intrag , AVM FRITZ!DSI ".
- Klicken Si e au f di e Schaltfläche "De installieren/ändern".
- 4. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit "Fortsetzen". Damit ist die Deinstallation von FRITZ!DSL abgeschlossen.

## FRITZ!DSL in Windows XP deinstallieren

- 1. Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Software". Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- 2. Markieren S ie in der Li ste "Zurzeit in stallierte Programme" den Eintrag "AVM FRITZ!DSL".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen".

Damit ist die Deinstallation von FRITZ!DSL abgeschlossen.



#### FRITZ!DSL in Windows 2000 deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software". A chten Sie d arauf, d ass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- 2. Markieren S ie in der Li ste "Zurzeit in stallierte Programme" den Eintrag "AVM FRITZ!DSL".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen".

Damit ist die Deinstallation von FRITZ!DSL abgeschlossen.

## 9.4 Druckeranschluss deinstallieren

Den A VM FRITZ!Box D ruckeranschluss deinstallieren Si e über die Systemsteuerung des Windows-Betriebssystems.

## Druckeranschluss in Windows Vista deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Programme und Funktionen."
- 2. Markieren Sie in der Liste den Eintrag "AVM FRITZ!Box Druckeranschluss".
- Klicken Si e au f di e Schaltfläche "De installieren/ändern".
- 4. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit "Fortsetzen".

Damit ist der Druckeranschluss deinstalliert.

#### Druckeranschluss in Windows XP deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Software". Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- Markieren S ie in der Li ste "Zurzeit in stallierte Pr ogramme" de n E intrag "AVM FRITZ!Box Druckeranschluss".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen".

Damit ist der Druckeranschluss deinstalliert.



## Druckeranschluss in Windows 2000 deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software". A chten Sie d arauf, d ass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- 2. Markieren S ie in der Li ste "Zurzeit in stallierte Programme" de n E intrag "AVM FRITZ!Box Druckeranschluss".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen".

Damit ist der Druckeranschluss deinstalliert.

# 9.5 Programmgruppe deinstallieren

Die Programmgruppe FRITZ!Box deinstallieren Sie über die Systemsteuerung des Windows-Betriebssystems.

# Programmgruppe in Windows Vista deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Programme und Funktionen".
- Markieren Sie in der Liste den Eintrag "AVM FRITZ!Box Dokumentation".
- Klicken Si e au f di e Schaltfläche "De installieren/ändern".
- 4. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit "Fortsetzen". Damit ist die Programmgruppe deinstalliert.

# Programmgruppe in Windows XP deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Systemsteuerung / Software". Achten Sie darauf, dass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- 2. Markieren S ie in der Li ste "Zurzeit in stallierte Programme" den Ei ntrag "AVM FR ITZ!Box Do kumentation".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen". Damit ist die Programmgruppe deinstalliert.



# Programmgruppe in Windows 2000 deinstallieren

- Öffnen Sie "Start / Einstellungen / Systemsteuerung / Software". A chten Sie d arauf, d ass die Schaltfläche "Programme ändern oder entfernen" gedrückt ist.
- Markieren S ie in der Li ste "Zurzeit in stallierte Pr ogramme" d en Ei ntrag "AVM FR ITZ!Box Do kumentation".
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern/Entfernen".

Damit ist die Programmgruppe deinstalliert.



# 10 Hinweise zur Bedienung Symbole, Tasten und Leuchtdioden

In den folgenden Abschnitten finden Sie für die Bedienung der FRITZ!Box WLAN 3131 wichtige Informationen und Hinweise.

# 10.1 Symbole und Hervorhebungen



Dieses Symbol weist auf nützliche Hinweise hin, die Ihnen die Arbeit mit der FRITZ!Box erleichtern.



Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Fehlfunktionen zu ver meiden.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die in diesem Handbuch verwendeten Hervorhebungen:

Hervorhebung	Funktion	Beispiele
Anführungszeichen	Tasten	"F1"-Taste
	Schaltflächen	"Hilfe"
	Registerkarten	"Erweitert"
	Menüs	"Bearbeiten/Einfügen"
	Befehle	"Kopieren"
	Pfadangaben	"C:/Eigene Dateien"
	Dateinamen	"Dokumentation"
unterstrichene Schrift	Texteingabe	www.avm.de
		<u>fritz.box</u>
spitze Klammern	Platzhalter	<msn></msn>
fett	Betonung	Drücken Sie <b>nicht</b> auf die Schaltfläche

## 10.2 Leuchtdioden

Die FRITZ!Box WLAN 3131 hat auf der Oberseite fünf Leuchtdioden (LEDs), die durch Leuchten oder Blinken verschiedene Verbindungszustände anzeigen.

LED	Zustand	Bedeutung	
Power	leuchtet	Bereitschaft der FRITZ!Box	
		<ul> <li>Stromzufuhr besteht und der DSL-An- schluss ist betriebsbereit</li> </ul>	
	blinkt	Stromzufuhr besteht	
		<ul> <li>die Verbindung zu DSL wird gerade hergestellt oder ist unterbrochen</li> </ul>	
LAN	leuchtet	eine Netzwerkverbindung zu mindestens einem angeschlossenen Gerät (Netzwerk- karte, Switch oder Hub) besteht	
WLAN	leuchtet	die WLAN-Funktion ist aktiviert	
	blinkt	während die WLAN-Funktion aktiviert oder deaktiviert wird	
DSL	leuchtet	Internetverbindung besteht	
INFO	blinkt	die Firmware wird aktualisiert	
		<ul> <li>der für den Online-Zähler angegebene Wert ist erreicht</li> </ul>	
		<ul> <li>ein frei konfigurierbares Ereignis wird angezeigt</li> </ul>	
		·	



Für die Leuchtdiode "INFO" können Sie festlegen, welche Informationen zusätzlich angezeigt werden sollen. Details dazu finden Sie in der Benutzeroberfläche FRITZ!Box Ihrer FRITZ!Box WLAN 3131 im Bereich "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / System / INFO-Anzeige".



# II PRODUKTDETAILS UND WISSENSWERTES

# 1 Produktdetails

FRITZ!Box WLAN 3131

Dieses Kapitel liefert Ihnen Produktdetails zur FRITZ!Box WLAN 3131. Sie erhalten Informationen zu Kabeln und Adaptern, te chnische Daten und weiteren Details.

## 1.1 Kabel und Adapter

Beachten Sie zu den einzelnen Kabeln und Adaptern der FRITZ!Box W LAN 3131 die Hinweise in den folgenden Abschnitten.

## **DSL-Kabel**

Das DSL-Kabel dient zum Anschluss der FRITZ!Box an einen DSL-Anschluss.

Wenn Sie ein Ersatzkabel benötigen, dann verwenden Sie ein Standard-Netzwerkkabel.

Zur Verlängerung des DSL-Kabels am RJ45-Stecker ben ötigen Sie folgende Komponenten:

- 1 Standard-Netzwerkkabel
- 1 Standard-RJ45-Doppelkupplung CAT5

Alle Komponenten können Sie im Fachhandel erwerben.



Bedenken Sie, dass die Leitungsqualität mit Vergrößerung des Abstandes von der Vermittlungsstelle abnehmen kann.

AVM e mpfiehlt f ür die V erlängerung ü ber das S tandard-Netzwerkkabel eine maximale Länge von 20 Metern.



## Netzwerkkabel

Das Netzwerkkabel (rot) der FRITZ!Box WLAN 3131 ist ein Standard-Ethernet-Kabel. W enn S ie e in Ersatzkabel, e in längeres Kabel oder eine Verlängerung benötigen, verwenden S ie ein Standard-Ethernet-Kabel C AT5 vo m T yp ST P (Shielded T wisted Pa ir, 1: 1). Be i ei ner K abelverlängerung benötigen Si e fern er eine Stan dard-RJ45-Doppelkupplung CAT5. Sie können sowohl gerade Kabel als auch Crosslink-Kabel verwenden. Alle Komponenten können Sie im Fachhandel erwerben.

AVM empfiehlt für das Netzwerkkabel eine maximale Länge von 100 Metern.

### 1.2 AVM-Kleinteileversand

Falls Sie ein Ersatzkabel oder einen Ersatzadapter für Ihre FRITZ!Box WLAN 3131 ben ötigen, dann erre ichen Sie den AVM-Kleinteileversand unter folgender E-Mail-Adresse:

zubehoer@avm.de

# 1.3 WLAN-Taster

Die FRITZ!Box ist auf der Rückseite mit einem WLAN-Taster ausgerüstet.

Mit dem WLAN-Taster kann WLAN aktiviert und deaktiviert werden.

# 1.4 Power-Schalter

Die FR ITZ!Box WLAN 3131 ist auf der Rückseite mit einem Power-Schalter ausgerüstet. Mit dem Power-Schalter kann die FRITZ!Box WLAN 3131 ein- und ausgeschaltet werden.



## 1.5 Technische Daten

## Anschlüsse und Schnittstellen

DSL-Anschluss

DSL-Modem gemäß St andard ITU G .992.1 An nex B (G.dmt), T-Com 1 TR112, A NSI T 1.413 I ssue 2, I TU G.992.5 Annex B (ADSL+), ITU G.994.1 (G.hs)

- ein USB-Anschluss (USB-Version 1.1)
- ein Netzwerkanschluss üb er RJ 45-Buchse (S tandard-Ethernet, 10/100 Base-T)
- ein USB-Zubehöranschluss (USB-Version 1.1)
- WIAN

WLAN Ac cess P oint mit Unt erstützung für Funknetzwerke nach den Standards

- IEEE 802.11b (11 MBit/s)
- IEEE 802.11g (54 MBit/s)
- IEEE 8 02.11g++ (k ann b eim E insatz k ompatibler WLAN-Adapter genutzt werden)

#### Routerfunktion

- DSI-Router
- DHCP-Server
- Firewall mit IP-Masquerading/NAT

# Benutzeroberfläche und Anzeige

- Konfiguration und Statusmeldungen über einen Internetbrowser eines angeschlossenen Computers
- fünf Leuchtdioden signalisieren den Gerätezustand



# Physikalische Eigenschaften

- Abmessungen (BxHxT): ca.160 x 122 x 31 mm
- Betriebsspannung: 230 Volt / 50 Hertz
- maximale Leistungsaufnahme: 8 W
- durchschnittliche Leistungsaufnahme 5 W
- Firmware aktualisierbar (Update)
- CF-konform
- Umgebungsbedingungen
  - Betriebstemperatur: o °C +40 °C
  - Lagertemperatur: -20 °C +70 °C
  - relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 10 % 90 %
  - relative Luftfeuchtigkeit (Lager): 5 % 95 %

# 1.6 CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller AVM GmbH

Alt-Moabit 95 D-10559 Berlin

erklärt hiermit, dass das Produkt

FRITZ!Box WLAN 3131 Typ ADSL-WLAN-Router

den folgenden Richtlinien entspricht:

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie: Funkanlagen und Telekommunikati-

onsendeinrichtungen

2004/108/EG EMC-Richtlinie: Elektromagnetische Verträglichkeit

73/23/EWG Niederspannungsrichtlinie: Elektrische Betriebsmittel

zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgren-

zen

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:

- ETSLTS 101 388 - EN 60950-1:2006

- ITU-T G.992.1 - EN 301 489-17 V1.2.1 (2002) - ITU-T G.992.5 - EN 301 489-1 V1.5.1 (2004)

- ITU-T G.994.1 - EN 55024/9.98 + A1/10.01 + A2/01.03

- ETSI ETR 328 - EN 300 328 V1.6.1 (11.2004)



Die Konformität des Produktes mit den oben genannten Normen und Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Berlin, den 14.08.2007

Peter Faxel, Technischer Direktor

#### Länderhinweis

Die Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwegen und Island vorgesehen. In Frankreich ist nur der Betrieb in geschlossenen Räumen zulässig.

## 1.7 Entsorgung

Die u nten s tehenden S ymbole be deuten, d ass Altgeräte und E lektronikteile g etrennt v om Hau smüll z u e ntsorgen sind.



Symbole zur Kennzeichnung von Elektronikgeräten

Die FRITZ!Box WLAN 31 31 so wie alle im Lie ferumfang der FRITZ!Box WLAN 3131 enthaltenen Geräte und Elektronikteile dürfen gemäß europäischen Vorgaben und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen der Kommune.

# 2 Wissenswertes: LAN AVM und WLAN

WLAN (Wireless Local Area Network) ist eine Funktechnologie, die kabellose Netzwerke sowie den kabellosen Zugang zum Internet ermöglicht. Auf diese Weise können sich mehrere Benutzer einen Internetzugang teilen.

### 2.1 Standards

Vom Institute of Ele ctrical and El ectronic Engineers (IEEE) wurden die W LAN-Standards I EEE 802.11a, I EEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (auf Basis des vorläufigen Entwurfs 2.0 des Standards) und IEEE 802.11i definiert.

Die S tandards IE EE 802.11a, IE EE 802.11b, IE EE 802.11g und I EEE 802.11n l egen die Über tragungsgeschwindigkeit innerhalb e ines W LAN fest. D er Stan dard IE EE 802.11i ist ein Sicherheitsstandard.

## Standards für die Übertragungsgeschwindigkeit

## Übertragungsgeschwindigkeit

Die FR ITZ!Box WL AN 31 31 u nterstützt die S tandards IEEE 802.11b und IEEE 802.11g und zusätzlich den proprietären Standard IEEE 802.11g++.

Alle WLAN-Adapter, d ie au f ei nem d er b eiden Stan dards IEEE 802.11b oder IEEE 802.11g basieren, können für WLAN-Verbindungen mit der FRITZ!Box eingesetzt werden.

Wenn Sie einen FRITZ!WLAN USB Stick von AVM als WLAN-Adapter mit de r FR ITZ!Box v erwenden, k önnen Sie auch WLAN-Verbindungen übe r den St andard IEEE 802.11g++ aufbauen.

Standard	Brutto-Übertragungsge- schwindigkeit bis zu	Netto-Übertragungsge- schwindigkeit bis zu
802.11b	11 Mbit/s	5 Mbit/s
802.11g	54 Mbit/s	25 Mbit/s
802.11g++	125 Mbit/s	35 Mbit/s



Bei der Übertragungsgeschwindigkeit wird zwischen Bruttound Ne tto-Geschwindigkeit u nterschieden. Die Ne tto-Geschwindigkeit entspricht der Übertragungsgeschwindigkeit der Nutzdaten.

#### Reichweite

Die Reichweite innerhalb von WLANs hängt stark von den folgenden Faktoren ab:

- dem verwendeten WLAN-Adapter
- den baulichen Gegebenheiten
- dem Fun kaufkommen auf d em gleichen F requenzband. Es k önnen a ndere W LAN-Netze, Mikrowellenherde od er Bl uetoothsender (Mobiltelefone) ak tiv sein.

## IEEE 802.11b

Dies ist mit maximal 11 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit der älteste Standard für Funknetze. Ältere WLAN-Adapter der ersten Generation können auch mit Hilfe von 802.11b mit der FRITZ!Box kommunizieren. Beherrscht der WLAN-Adapter aber neuere Standards wie zum Beispiel 802.11g, so sollte der neueste Standard verwendet werden.

#### IEEE 802.11g

Dieser WLAN-Standard ist momentan am meisten verbreitet. Er kommuniziert mit maximal 54 Mbit/s brut to im 2,4 GHz-Frequenzbereich (ISM) und gewährleistet eine breite Kompatibilität zu einer Vielzahl von WLAN-Geräten.

#### IEEE 802.11g++

Die FRITZ!Box unterstützt außerdem den Hochgeschwindigkeitsmodus 802.11g++. M it d ieser Erweiterung k ann d ie Übertragungsgeschwindigkeit in nerhalb von W LANs auf brutto 125 Mb it/s und netto 35 Mb it/s erhöht werden, sofern ein zu diesem Modus kompatibler WLAN-Adapter, zum Beispiel ein FRITZ!WLAN USB Stick von AVM, als Gegenstelle verwendet wird.

## In der FRITZ!Box den richtigen Standard einstellen

Damit Sie den Standard für die Übertragungsgeschwindigkeit ei nstellen können, müssen Sie auf der Benutzeroberfläche zunächst in die Expertenansicht wechseln:

Wählen Sie das Menü "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / System / Ansicht".

2. Wählen Sie "Expertenansicht aktivieren" aus und klicken Sie auf "Übernehmen".

Den Standard, den Sie für die Übertragungsgeschwindigkeit nutzen wollen, müssen Sie in der FRITZ!Box einstellen. Die Einstellung nehmen Sie im Menü "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / WLAN / Funkeinstellungen" in dem Feld "Modus" vor.

Notieren Sie sich, mit welchen Standards die WLAN-Adapter in Ihrem Netzwerk kompatibel sind und stellen Sie dann anhand der folgenden Angaben den richtigen Modus ein:

In Ihr Funknetz sind WLAN-Adapter eingebunden, die mit dem S tandard 8 02.11b verträglich sind und auch WLAN-Adapter, die mit dem Standard 802.11g verträglich sind.

Stellen Sie in diesem Fall folgenden Modus ein:

Modus: 802.11g+b

 In Ihr Funknetz sind ausschließlich WLAN-Adapter eingebunden, die mit dem Standard 8 02.11g verträglich sind.

Stellen Sie in diesem Fall folgenden Modus ein:

Modus: 802.11g

 In Ihr Funknetz sind ausschließlich WLAN-Adapter eingebunden, die mit dem Standard 802.11b verträglich sind.

Stellen Sie in diesem Fall folgenden Modus ein:

Modus: 802.11b

## Standard für die Sicherheit

IEEE 802.11i

Mit dem Standard IEEE 802.11i wird der Sicherheitsmechanismus WPA2 definiert. WPA2 ist eine Erweiterung des bekannten Sicherheitsmechanismus WPA (Wi-Fi Protected Access).

Die Erweiterung von WPA zu WPA2 zeichnet sich im Wesentlichen d urch das V erschlüsselungsverfahren A ES-CCMP aus:

Mechanismus	Verschlüsselung	
WPA	TKIP (Temporary Key Integrity Protocol)	
WPA2	TKIP	
	AES-CCMP	
	basiert auf dem sehr sicheren Verfahren AES (Advanced Encryption Standard). Durch CCMP (Counter with CBC-MAC Proto- col) wird festgelegt, wie das AES-Verfahren auf WLAN-Pakete angewendet wird.	

FRITZ!Box unterstützt mit dem WPA2-Mechanismus das Verschlüsselungsverfahren AES und mit de m WPA-Mechanismus das Verschlüsselungsverfahren TKIP. Somit kann die FRITZ!Box zusammen mit WLAN-Adaptern benutzt werden, die ebenfalls WPA2 mit AES oder WPA mit TKIP unterstützen.

## 2.2 Sicherheit

Innerhalb von Funknetzwerken kommt dem Thema Sicherheit eine besondere Bedeutung zu.



Funksignale können auch außerhalb von Büro- und Wohnräumen empfangen und zu missbräuchlichen Zwecken genutzt werden.

Für e in WLAN m uss d eshalb sichergestellt we rden, dass sich keine unberechtigten Benutzer anmelden und den Internetzugang o der frei gegebene Netzwerkressourcen nu tzen können.

In der FRITZ!Box gibt es auf unterschiedlichen Ebenen Einstellungen, die zur S icherheit I hres W LANs und som it zur Sicherheit Ihrer Computer beitragen.



## Verschlüsselung

Die w ichtigste S icherheitseinstellung i st d ie V erschlüsselung. Die FRI TZ!Box u nterstützt die S icherheitsmechanismen WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) und WPA2 folgendermaßen:

 Innerhalb des WEP-Mechanismus wird ein statischer Schlüssel festgelegt, der für die Verschlüsselung der Nutzdaten verwendet wird.

Den Schlüssel tragen Sie in den WLAN-Sicherheitseinstellungen der FR ITZ!Box ein. In allen in Ihrem Funknetzwerk v erwendeten WL AN-Adaptern mü ssen S ie ebenfalls diesen Schlüssel verwenden.

 Die Mechanismen WPA und WPA2 sehen eine Authentifizierung während des Verbindungsaufbaus vor. Dafür legen Sie ein WPA-Kennwort fest.

Für die Verschlüsselung der Nutzdaten wird bei WPA das Verschlüsselungsverfahren TKIP angewendet. Bei WPA2 wird das Verschlüsselungsverfahren AES-CCMP angewendet.

Das Verschlüsselungsverfahren, das Sie hier auswählen, muss auch von Ihrem WLAN-Adapter un terstützt werden.

Die Nutzdaten werden mit einem automatisch generierten Schlüssel verschlüsselt. Der Schlüssel wird in periodischen Abständen neu generiert.

Die Länge des verwendeten WPA-Kennworts muss zwischen 8 und 63 Zeichen liegen. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollte das Kennwort jedoch aus mindestens 20 Zeichen bestehen. Verwenden Sie ne ben Ziffern und Buchstaben auch andere Zeichen und mischen Sie Groß- und Kleinschreibung.

Voreinstellung

In der FRITZ!Box ist werksseitig eine kombinierte Verschlüsselung W PA + W PA2 m it den V erschlüsselungsverfahren TKIP/AES-CCMP v oreingestellt. Das h eißt, mit di eser E instellung k önnen Si e WLA N-Adapter v erwenden, die W PA (TKIP) oder WPA2 (AES-CCMP) oder beide Verfahren unterstützen.





Es wird e mpfohlen, dass Sied en vorge gebenen WL AN-Netzwerkschlüssel sobald wie möglich ändern. Die Änderungen nehmen Sie auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box vor.

### **Empfehlung**

Wenn Ihr WLAN-Adapter ein Verschlüsselungsverfahren unterstützt, das sicherer ist als das in der FRITZ!Box voreingestellte Verfahren, dann stellen Sie in Ihrer FRITZ!Box das Verfahren mit der höheren Sicherheit ein.

Um die besten Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, die mit der FRITZ!Box und Ihrem WLAN-Adapter möglich sind, beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen:

- Wenn Ihr WLAN-Adapter WPA2 nach dem 802.11i-Standard unterstützt:
  - Aktivieren Sie die WPA-Verschlüsselung.
  - Wählen Sie als WPA-Modus "WPA2 (CCMP)" oder "WPA+WPA2" aus.
  - Ersetzen Sie den WPA-Netzwerkschlüssel durch einen individuellen Wert.
- Wenn Ihr WLAN-Adapter den WPA-Mechanismus, aber nicht den WPA2-Mechanismus unterstützt:
  - Aktivieren Sie die WPA-Verschlüsselung.
  - Wählen S ie als W PA-Modus "WPA (TKIP)" oder "WPA+WPA2" aus.
  - Ersetzen Sie den WPA-Netzwerkschlüssel durch einen individuellen Wert.
- Wenn Ihr WL AN-Adapter we der de n W PA- noch d en WPA2-Mechanismus unterstützt:
  - Aktivieren Sie die WEP-Verschlüsselung.
  - Ersetzen S ie d en WLA N-Netzwerkschlüssel du rch einen individuellen Wert





Es wird dringend emp fohlen, einen WLAN-Adapter einzusetzen, der WPA oder WPA2 unterstützt (zum Beispiel den FRITZ!WLAN USB Stick). WEP ist veraltet und mit WEP verschlüsselte D aten können bi nnen w eniger Mi nuten en tschlüsselt werden.

## Netzwerkname (SSID)

In der FRITZ!Box ist werk sseitig als Netz werkname (SSID) der Wert "FRITZ!Box WLAN 3131" eingestellt.



Wenn sich im Umkreis ein weiteres Gerät mit dem gleichen Netzwerknamen befindet, kann es vorkommen, dass der WLAN-Adapters ich dor ta nzumelden versucht. Deshalb sollten Sie die SSID sobald wie möglich ändern.

## 2.3 Frequenzbereiche

WLAN nutzt im ISM-Band den Frequenzbereich bei 2,4 GHz sowie alternativ den Frequenzbereich bei 5 GHz.

Mit der FRITZ!Box können Sie den 2,4 GHz-Bereich nutzen.

2,4 GHz-Frequenzband WLAN i m F requeenzbereich 2,4 GHz ar beitet im gleichen Bereich wi e Blue tooth, M ikrowellengeräte und ein ige schnurlose Telefone. Innerhalb von WLANs, die in der Nähe solcher Geräte betrieben werden, kann es deshalb zu Störungen kommen. In der Reg el wird dadurch lediglich die Übertragungsrate beeinträchtigt, zum Verbindungsabbau oder zu Datenverlusten kommt es dadurch nicht.

Im 2, 4-GHz-Frequenzband s ind von d en Euro päischen Regulierungsbehörden für W LAN 13 K anäle vorg esehen. Ein Kanal hat eine Bandbreite von 20 MHz.

Die ben achbarten WL AN-Kanäle üb erschneiden s ich, s odass es zu gegenseitigen Störungen kommen kann. Werden zum Beispiel mehrere WLANs in räumlicher Nähe voneinander im Frequenzbereich 2,4 GHz mit einer Bandbreite von 20 MHz be trieben, dann s ollte zwischen jeweils zwei benutzten Kanälen ein Abstand von mindestens fünf Kanälen



liegen. Ist also für ein WLAN der Kanal 1 gewählt, dann können für ein zweites WLAN die Kanäle 6 bis 13 gewählt werden. Der Mindestabstand ist dabei immer eingehalten.

#### WLAN-Autokanal

Die FRITZ!Box sucht mit der Funktion WLAN-Autokanal automatisch nach einem möglichst störungsfreien Kanal. Sollte es trotz die ser Funktion zu an haltenden Störungen in einem WLAN kommen, sollten Sie zunächst versuchen, die Störungsquelle zu identifizieren und nach Möglichkeit manuell abzustellen.

Weitere Hinweise zu Störungen im WLAN-Funknetz erhalten Sie im Abschnitt "Störungen ausschließen, die durch andere Funknetze verursacht werden" ab Seite 56.

Aufteilung der WLAN-Kanäle im 2,4 GHz-Bereich:

Kanal	Frequenz (MHz)	Kanal	Frequenz (MHz)
1	2412	8	2447
2	2417	9	2452
3	2422	10	2457
4	2427	11	2462
5	2432	12	2467
6	2437	13	2472
7	2442		

## 2.4 WLAN-Reichweite vergrößern mit WDS

#### WDS

Mit W DS (Wireless D istributed System) k önnen S ie d ie Reichweite in Ihrem k abellosen Netzwerk v ergrößern. S ie benötigen da zu, zusätzlich z ur FRITZ!Box, ei nen w eiteren WLAN Access Point. Einer der beiden WLAN Access Points arbeitet als Basisstation, der andere als Repeater. Basisstation und Repeater sind über WLAN miteinander verbunden. Über den Repeater kann die Basisstation nun auch Computer erreichen, die sich ohne den Repeater außerhalb ihrer Reichweite befinden.





WDS – Vergrößern der WLAN-Reichweite durch Einsatz eines Repeaters

### Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Um die Reichweite Ihres kabellosen Netzwerks zu vergrößern, b enötigen S ie m indestens ei nen zusätzlichen WLAN Access Point. Das kabellose Netzwerk Ihrer FRITZ!Box kann mit bis zu vier WLAN Access Points zu einem WDS (Wireless Distributed System) erweitert werden.
- Alle WLAN Access Points, die im WDS eingesetzt werden, müssen WDS unterstützen und dafür eingerichtet werden.
- Alle WLAN Access Points, die im WDS als Repeater eingesetzt werden, müssen sich in der Reichweite der Basisstation befinden.
- Die FRITZ!Box kann sowohl als B asisstation die Internetverbindung für andere Repeater herstellen als auch als Repeater die Reichweite einer Basisstation erweitern.
- Stellen S ie s icher, dass d ie WLAN-Verbindungen im kabellosen Netzwerk durch Verschlüsselung gesichert sind.
- Stellen S ie sicher, d ass a lle W LAN Access Points i m WDS den gleichen Funkkanal verwenden.
- Jeder am WDS beteiligte WLAN Access Point erfüllt gegenüber s einen WL AN-Clients d ie A ufgaben eines WLAN A ccess P oints. D as h eißt, j eder W LAN A ccess



Point präsentiert sich gegenüber seinen WLAN-Clients mit eigenem Namen (SSID) und eigenen Verschlüsselungseinstellungen.

Wenn Sie bei den WLAN-Clients die WLAN-Steuerung nutzen, die durch das Service Pack 2 für Windows XP zur Verfügung gestellt wird, können Sie unterschiedlichen WLAN A ccess P oints die gleiche SS ID und die gleichen Verschlüsselungseinstellungen zuweisen. Die Clients melden sich dann automatisch bei dem jeweils besser verfügbaren WLAN Access Point an.

• Stellen Sie sicher, dass jede IP-Adresse im kabellosen Netzwerk nur einmal vergeben ist.

### WDS in der FRITZ!Box aktivieren

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

- Starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie als Adresse <u>fritz.box</u> ein.
   Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.
- Klicken Sie auf "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen".
- 4. Stellen Sie sicher, dass unter "System / Ansicht" die Expertenansicht aktiviert ist.
- 5. Öffnen Sie "WLAN / Funkeinstellungen".
- Wenn das kabellose Funknetz (WLAN) noch nicht aktiv ist, a ktivieren S ie die E instellung "W LAN aktivieren" und klicken Sie auf "Übernehmen".
- 7. Klicken Sie auf den Menüeintrag "Repeater".
- 8. Aktivieren S ie d ie Einstellung "Unterstützung f ür WLAN-Repeater (WDS) aktivieren" und klicken Sie auf "Übernehmen".

Die Unterstützung für WDS ist nun in Ihrer FRITZ!Box aktiviert.



Im nächsten Schritt müssen Sie die WDS-Betriebsart festlegen, das heißt, ob die FRITZ!Box als **Basisstation** oder als **Repeater** arbeiten soll.

## WDS-Betriebsart festlegen

Die FRITZ!Box kann als Basisstation oder als Repeater eingerichtet werden:

- Als Basisstation ste llt d ie F RITZ!Box I nternetverbindungen für andere WLAN-Repeater und -Clients her.
- Als Repeater erweitert die FRITZ!Box die Reichweite einer Basisstation im kabellosen Netzwerk.

#### Basisstation

Bevor Sie die FRITZ!Box als Basisstation einrichten können, müssen Sie zu nächst die MA C-Adresse des Repeaters ermitteln.

- Schließen Sie das Gerät an Ihren Computer an, das Sie als Repeater nutzen wollen. Gehen Sie dazu wie in der zugehörigen Dokumentation beschrieben vor.
- Notieren Sie die MAC-Adresse des Repeaters oder drucken Sie die Adresse aus.
  - Die MAC-Adresse eines Repeaters finden Sie meist auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Gerätes. Wenn der Rep eater ei ne FRITZ!Box ist, fi nden Si e d ie MAC-Adresse unter "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / WLAN / Monitor" als "Eigene WLAN-MAC-Adresse dieser FRITZ!Box". Sie können diese Angaben auch über die Druckfunktion Ihres Browsers ausdrucken.
- Nachdem Sie die MAC-Adresse des Repeaters ermittelt haben, müssen Sie dessen Adresse in den Einstellungen der Basisstation eintragen. Wenn die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box noch nicht geöffnet ist, starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie als Adresse <u>fritz.box</u> ein.
   Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.
- 5. Klicken Sie auf "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen".



- Öffnen Sie "WLAN / Repeater" und markieren Sie die Option "Basisstation".
- 7. Tragen Sie die MAC-Adressen des Repeaters oder der Repeater ein, mit denen Sie Ihr kabelloses Netzwerk erweitern möchten.
- 8. Klicken Sie auf die Registerkarte "Sicherheit".
- Geben Sie an, wie die Verbindung verschlüsselt werden soll.



Die WPA2-Verschlüsselung können Sie nur dann nutzen, wenn der Repeater eb enfalls eine FRITZ!Box ist. Mit anderen Repeatern kann WDS nur unverschlüsselt oder mit der WEP-Verschlüsselung genutzt werden.

- 10. Geben Sie ein Kennwort ein.
- 11. Klicken Sie auf "Übernehmen".
  - Die "Repeater Einstellungen" d er FRITZ!Box werd en angezeigt.
- 12. Es wird empfohlen, diese Einstellungen mithilfe der Schaltfläche "Diese Seite drucken" auszudrucken.

Damit ist die FRITZ!Box als Basisstation eingerichtet.



Tragen Sie die ausgedruckten Einstellungen der FRITZ!Box anschließend in jeden Repeater ein, den Sie in Ihrem kabellosen Netzwerk betreiben.

#### Repeater

Bevor Sie die FRITZ!Box als Repeater einrichten, sollten Sie zunächst Ihre Basisstation für den WDS-Betrieb aktivieren und sicherstellen, dass die WLAN-Funktion aktiv ist.

- Starten Sie einen Internetbrowser.
- Geben Sie als Adresse <u>fritz.box</u> ein.
   Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie auf "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen".
- 4. Öffnen Sie "WLAN / Repeater" und markieren Sie die Option "Repeater".



5. Tragen Sie die MAC-Adresse der Basisstation ein.

Die MAC-Adresse finden Sie meist auf einem Aufkleber auf der Geräteunterseite. Wenn die Basisstation eine FRITZ!Box ist, finden Sie die MAC-Adresse unter "Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / WLAN / Monitor" als "Eigene WLAN-MAC-Adresse die ser FRITZ!Box".

6. Stellen Sie sicher, dass sich die FRITZ!Box und Ihre Basisstation im gleichen IP- Bereich befinden und dass beiden Geräten eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen ist.



Beachten Sie, dass der Repeater anschließend nur noch über diese neue IP-Adresse erreichbar ist!

- 1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Sicherheit".
- Stellen Sie die g leiche V erschlüsselungsart ei n, die auch an der Basisstation benutzt wird, und verwenden Sie das gleiche Kennwort wie an der Basisstation.
- 3. Klicken Sie auf "Übernehmen".
- 4. Das Fenster "Repeater Einstellungen" wird eingeblendet. Die hier gezeigten Einstellungen der FR ITZ!Box müssen mit den Einstellungen in der Basisstation übereinstimmen.

Damit ist die FRITZ!Box als Repeater eingerichtet.



## 3 Wissenswertes: Netzwerkeinstellungen FRITZ!Box und Netzwerke

Die FRITZ!Box wird werksseitig mit voreingestellten Netzwerkeinstellungen ausgeliefert. Durch diese Voreinstellungen befinden sich alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer im selben Subnetz.

Sie können alle Voreinstellungen än dern. Dazu sollten Sie über Grundkenntnisse der Netzwerktechnik verfügen.

- Im Glossar werden Ihnen Begriffe rund um IP-Netzwerke erklärt.
- In den Abschnitten "IP-Adresse" auf Seite 87, "DHCP-Server" auf Se ite 90 und "Subnetz" auf Seite 92 erfahren Sie, wann es sinnvoll sein kann, die vorgegebenen N etzwerkeinstellungen zu änd ern, wie sich die Änderungen auswirken und wie Sie die Änderungen vornehmen können.



Wenn Sie wenig Erfahrung im Einrichten von Netzwerken haben, dann sollten Sie dieses Kapitel vollständig lesen.

In den Netzwerkeinstellungen der FRITZ!Box sind werksseitig folgende Einstellungen vorgegeben:

Werkseinstellungen	
Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk	aktiviert
IP-Adresse	192.168.178.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
DHCP-Server	aktiviert

## 3.1 IP-Adresse

Die FRITZ!Box wird mit einer werksseitig vorgegebenen IP-Adresse ausgeliefert.



Werkseinstellungen	
Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk	
IP-Adresse	192.168.178.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
DHCP-Server	aktiviert

Aus der IP-Adresse und der zugehörigen Subnetzmaske ergeben sich automatisch folgende Werte:

Netzwerkadresse des Subnetzes	192.168.178.0
Gesamter IP-Adressenpool für die Computer	192.168.178.2 - 192.168.178.253

Die vorgegebene IP-Adresse können Sie ändern.

### Wann ist es sinnvoll, die IP-Adresse zu ändern?

### Gegebenheiten

Wenn für Sie die folgenden Gegebenheiten zutreffen, sollten Sie die IP-Adresse der FRITZ!Box ändern:

- Sie haben ein bestehendes lokales IP-Netzwerk, ein Subnetz mit mehreren Computern.
- In den Netzwerkeinstellungen der Computer sind feste IP-Adressen eingetragen, die Sie nicht verändern wollen oder nicht verändern dürfen.
- Sie wollen die FRITZ!Box an das Subnetz anschließen, um alle n Computern i m Su bnetz die Le istungsmerkmale der FRITZ!Box bereitzustellen.

#### IP-Adresse

Welche IP-Adresse müssen Si e für die FRITZ!Box vergeben und was ist sonst noch zu beachten?

- Die IP-Adresse muss aus dem Adressbereich Ihres bestehenden Subnetzes sein.
- Die Subnetzmaske muss mit der des angeschlossenen Subnetzes bereinstimmen.



- Bei aktiv iertem DH CP-Server der FRITZ!Box s ind im Subnetz die Adressen 20 bis 200 in der vierten Zahlengruppe der IP-Adresse für den DH CP-Server reserviert. Wenn keiner der Computer in Ihrem Netzwerk eine Adresse aus diesem Pool hat, dann kann der DHCP-Server eingeschaltet bleiben. Wenn ein em Computer eine A dresse aus diesem Pool fest zugewiesen ist, dann sollten Sie den DHCP-Server ausschalten.
- Wenn Sie nach der Eingabe der IP-Adresse die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ni cht mehr ö ffnen k önnen, dann lesen Sie die Hinweise im Abschnitt "Benutzeroberfläche der FRITZ!Box öffnen" ab Seite 51 in diesem Handbuch.

### Reservierte IP-Adressen

Folgender I P-Adressbereich ist für interne Zw ecke in der FRITZ!Box reserviert:

192.168.180.1 - 192.168.180.254

IP-Adressen aus diesem Bereich dürfen der FRITZ!Box **nicht** zugewiesen werden.

## Wie kann die IP-Adresse geändert werden?

- 1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- Geben S ie in d ie Adresszeile d es Browsers <u>fritz.box</u> ein.
- 3. Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen / System".
- 4. Aktivieren Sie im Menü "Ansicht" die Einstellung "Experteneinstellungen anzeigen" und bestätigen Sie die Einstellung mit "Übernehmen".
- 5. Öffnen Sie das M enü "S ystem / N etzwerkeinstellungen".
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "IP-Adressen".
- 7. Nehmen Sie auf der Seite "IP-Einstellungen" die Änderungen vor und klicken Sie auf "Übernehmen".



## 3.2 DHCP-Server

Die FR ITZ!Box verfügt ü ber einen eigenen DH CP-Server. In den Werkseinstellungen i st der DHCP-Server st andardmäßig aktiviert. Jeder mit der FRITZ!Box verbundene Computer bekommt som it bei jedem Neustart des Betriebssystems vom DHCP-Server eine IP-Adresse zugewiesen.



Innerhalb eines Netzwerks darf immer nur ein DHCP-Server aktiv sein.

Werkseinstellungen		
Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk	aktiviert	
IP-Adresse	192.168.178.1	
Subnetzmaske	255.255.255.0	
DHCP-Server	aktiviert	

Aus d er IP -Adresse, der z ugehörigen S ubnetzmaske u nd dem aktivierten DHCP-Server ergeben sich automatisch folgende Werte:

Netzwerkadresse des Subnetzes	192.168.178.0
Gesamter IP-Adressenpool für die Computer	192.168.178.2 - 192.168.178.253
Adressenpool des DHCP-Servers	192.168.178.20 - 200

In jedem Subnetz der FRITZ!Box sind die Adressen 20 bis 200 in der vierten Zahlengruppe der IP-Adressen für den DHCP-Server reserviert.

Durch die Vergabe der IP-Adressen durch den DHCP-Server ist sichergestellt, dass sich alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer in einem Subnetz befinden.



Die Computer können ihre IP-Adresse nur dann vom DHCP-Server erhalten, wenn in den IP-Einstellungen der Computer die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" aktiviert i st. S iehe d azu A bschnitt "IP -Einstellungen" ab Seite 57.



#### Feste Adressen bei aktiviertem DHCP-Server

Wenn Sie einzelnen Computern, die mit der FRITZ!Box verbunden sind, trotz aktivierten DHCP-Servers feste IP-Adressen geben wollen, dan n müssen Sie in den Netzwerkeinstellungen dieser Computer die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" deaktivieren und die feste IP-Adresse manuell in die dafür vorgesehenen Felder eintragen.

# Welche IP-Adressen können Sie and ie Computer vergeben?

- Die IP-Adressen müssen a us d em Su bnetz d er FRITZ!Box sein.
- Die IP-Adressen dürfen nicht aus dem Adressenpool des DHCP-Servers stammen.

Für die werksseitig vorgegebenen Einstellungen stehen somit folgende IP-Adressen zur Verfügung:

```
192.168.178.2 - 192.168.178.19
192.168.178.201 - 192.168.178.253
```

Jede IP-Adresse darf nur einmal vergeben werden.

## **DHCP-Server deaktivieren**

Sie können den DHCP-Server ausschalten.

Damit bei deaktiviertem DHCP-Server alle Computer weiterhin im selben Subnetz wie die FRITZ!Box sind, müssen Sie die IP-Adressen in den Netzwerkeinstellungen der Computer manuell ein tragen. Deaktivieren Sie da zu die Einstellung "IP-Adresse automatisch beziehen" und tragen Sie die IP-Adresse manuell in dem dafür vorgesehenen Feld ein.

Im Falle d er w erksseitig vorgegebenen I P-Adresse d er FRITZ!Box stehen folgende IP-Adressen für die Vergabe an die Computer zur Verfügung:

```
192.168.178.2 - 192.168.178.253
```

Jede IP-Adresse darf nur einmal vergeben werden.



## DHCP-Server-Einstellungen ändern

Zu den Einstellungen für den DHCP-Server gelangen Sie folgendermaßen:

- Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser.
- Geben S ie in d ie Adresszeile d es Browsers <u>fritz.box</u> ein.
- Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen / System".
- 4. Aktivieren Sie im Menü "Ansicht" die Einstellung "Experteneinstellungen anzeigen" und bestätigen Sie die Einstellung mit "Übernehmen".
- 5. Öffnen Sie das M enü "S ystem / N etzwerkeinstellungen".
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "IP-Adressen".

Die Seite "IP-Einstellungen" wird geöffnet. Hier können Sie die Einstellungen für den DHCP-Server vornehmen.

## 3.3 Subnetz

Werksseitig ist in der FRITZ!Box die Einstellung "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" aktiviert.

Werkseinstellungen	
Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk	aktiviert
IP-Adresse	192.168.178.1
Subnetzmaske	255.255.255.0
DHCP-Server	aktiviert

Wenn die Werkseinstellungen nicht verändert wurden, wirkt sich diese Einstellung folgendermaßen aus:

Alle mit der FRITZ!Box verbundenen Computer erhalten vom DHCP-Server der FRITZ!Box eine IP-Adresse aus dem Adressenpool des DHCP-Servers.

Adressenpool des DHCP-Servers	192.168.178.20 - 200



Alle mit der F RITZ!Box verbundenen C omputer befinden sich somit im selben Subnetz.

"Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" deaktivieren

Wenn Sie die Einstellung "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" deaktivieren, dan nerhal ten di e Schnittstellen der FRITZ!Box eigene IP-Adressen.

### Werkseinstellungen

Werksseitig sind die Schnittstellen der FRITZ!Box wie folgt eingestellt:

Schnittstelle	IP-Adresse	Subnetzmaske	DHCP-Server
LAN	192.168.178.1	255.255.255.0	aktiviert
WLAN	192.168.182.1	255.255.255.0	aktiviert

Dem D HCP-Server's tehen so mit folgende A dressenpools zur Verfügung:

Schnittstelle	Adressenpool des DHCP-Servers an der Schnitt- stelle
LAN	192.168.178.20 - 200
WLAN	192.168.182.20 - 200

Computer, die über unterschiedliche Schnittstellen mit der FRITZ!Box verbunden sind, befinden sich in unterschiedlichen Subnetzen.

Schnittstelle	Netzadresse des Subnetzes
LAN	192.168.178.0
WLAN	192.168.182.0

#### Deaktivieren

Um die Einstellung "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" zu de aktivieren, verfahren Sie folgendermaßen:

- Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Internetbrowser und geben S ie in d ie Adresszeile d es Browsers fritz.box ein.
- 2. Wählen Sie im Bereich "Einstellungen" das Menü "Erweiterte Einstellungen / System".



- 3. Aktivieren Sie im Menü "Ansicht" die Einstellung "Experteneinstellungen anzeigen" und bestätigen Sie die Einstellung mit "Übernehmen".
- 4. Öffnen Sie das M enü "S ystem / N etzwerkeinstellungen".
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "IP-Adressen".

Die Seite "IP-Einstellungen" wird geöffnet. Hier können Sie die Einstellung "Alle Computer befinden sich im selben IP-Netzwerk" ändern.



## 4 Wissenswertes: PNV

## Sicherer Fernzugang aus dem Internet

Mit Hilfe der VPN-Technologie (Virtual Private Network) können einzelne Computer sicher über das I nternet in ein FRITZ!Box-Netzwerk eingebunden werden. Ebenso können zwei FRITZ!Box-Netzwerke sicher miteinander verbunden werden. Auf diese Weise erhalten beispielsweise Mitarbeiter im Außendienst oder am Heimarbeitsplatz über einen herkömmlichen Internetzugang Zugriff auf E-Mail-Server, Dateifreigaben oder andere zentrale Anwendungen im Firm ennetzwerk. Werden zwei FRITZ!Box-Netzwerke miteinander verbunden, dann stehen beispielsweise den Mitarbeitern in der Zweigstelle zentrale Anwendungen in der Hauptniederlassung zur Verfügung.

#### VPN-Portal

Detaillierte Informationen, Hinweise und Tipps zu VPN finden Sie im VPN Portal unter www.avm.de/vpn.

Im Download-Bereich des VPN-Portals stehen das Einrichtungswerkzeug "FR ITZ!Box-Fernzugang e inrichten" s owie der VPN-Klient "FRITZ! Fernzugang" zur Verfügung.

#### Sicherheit

Für die sichere Datenübertragung verwendet die FRITZ!Box für VPN- Verbindungen standardmäßig das I PSec-Protokoll (IP Security Protocol) und die AES-Datenverschlüsselung.

#### **Dynamic DNS**

Falls Ihre FRITZ!Box nicht über eine feste IP-Adresse verfügt, richten Si e e inen Dynam ic D NS-Domainnamen i n d er FRITZ!Box ein. Damit stellen Sie sicher, dass die FRITZ!Box für VPN-Verbindungen auch bei wechselnder IP-Adresse jederzeit im Internet adressierbar ist.

### Fernzugang für Benutzer

Sie können VPN-Verbindungen für einzelne Computer einrichten, beispielsweise für ein Laptop, mit dem Sie von unterwegs auf das FRITZ!Box-Netzwerk zugreifen.

Eine d etaillierte Beschreibung, wie Sie einen Fernzugang für Benutzer einrichten, finden Sie im VPN-Portal.

## Netzwerkverbindung

Sie können ei ne VP N-Verbindungen zwischen zwei Netzwerken einrichten, beispielsweise zwei FRITZ!Box-Netzwerken.

Eine det aillierte B eschreibung, wie Si e ei ne V erbindung zwischen zw ei N etzwerken e inrichten, finden Si e im V PN-Portal.



Anzahl der Verbindungen In der FRITZ!Box können bis zu acht VPN-Einrichtungen vorhanden und gleichzeitig aktiv sein.



## 5 Wissenswertes: Fernwartung

Mit der Fernwartungsfunktion können Sie den sicheren Zugriff aus dem Internet auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box erlauben. So können Sie sich bei spielsweise von Freunden oder Bekannten bei der Einrichtung Ihrer FRITZ!Box helfen lassen, ohne dass diese vor Ort sein müssen.

#### Sicherheit

Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff ist die Fernwartung nur über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen (Hypertext Transfer Protocol Secure) und nach Eingabe von Benutzername und Kennwort möglich.

### **Dynamic DNS**

Falls Ihre FRITZ!Box nicht über eine feste IP-Adresse verfügt, richten Si e einen Dynamic D NS-Domainnamen in der Benutzeroberfläche ein . Da mit s tellen S ie s icher, d ass die FRITZ!Box für de n F ernzugriff au ch b ei w echselnder I P-Adresse jederzeit im Internet adressierbar ist.

- Wählen S ie in d er B enutzeroberfläche de n Bereich "Einstellungen" aus.
- Aktivieren S ie i m M enü " Erweiterte Einstellungen / System / Ansicht" die Expertenansicht und klicken Sie auf "Übernehmen".
- Wählen Sie nun das Menü "Internet / Freigaben / Dynamic DNS"
- 4. Richten Si e ei nen DNS-Anbieter wie in der Hil fe beschrieben ein und klicken Sie auf "Übernehmen."

# Fernwartung einrichten

Richten Sie die Fernwartung in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box ein.

- 1. Wählen S ie in d er B enutzeroberfläche de n Bereich "Einstellungen" aus.
- Aktivieren S ie i m M enü " Erweiterte Einstellungen / System / Ansicht" die Expertenansicht und klicken Sie auf "Übernehmen".
- Wählen Sien und as Menü "Internet / Freigaben / Fernwartung".
- 4. Richten Sie die Fernwartung wie in der Hilfe beschrieben ein und klicken Sie auf "Übernehmen."



# FRITZ!Box fernwarten



Der Benutzer, der über das Internet auf die Benutzeroberfläche der FRI TZ!Box z ugreift, mu ss d ie IP-Adresse o der den Dy namic DNS- Domainnamen der FRI TZ!Box und de n Benutzernamen und das Kennwort, das Sie beim Einrichten der Fernwartung angegeben haben, kennen.

- Starten Sie einen Internetbrowser.
- 2. Tragen Sie in der Adressleiste die IP-Adresse oder den Dynamic DNS-Domainnamen der FRITZ!Box ein.
- 3. Akzeptieren S ie a uf Rü ckfrage de s In ternetbrowsers das Zertifikat der FRITZ!Box.
- 4. Tragen Sie Benutzername und Kennwort für die Fernwartung ein.

Die Benutzeroberfläche wird geöffnet und Sie können Einstellungen an der FRITZ!Box vornehmen.



## 6 Wegweiser Kundenservice

Hilfe zu allen wichtigen Servicethemen

Wir lassen Sie nicht im Stich, wenn Sie eine Frage oder ein Problem haben. Ob Handbücher, FAQs, Updates oder Support – hier finden Sie alle wichtigen Servicethemen.

MS Service Pack

In vielen Fällen können Probleme, die im laufenden Betrieb auftreten, durch die Installation eines aktuellen Microsoft Service Packs behoben werden

Aktuelle Service Packs erhalten Sie von Microsoft unter der Adresse:

www.microsoft.de

## 6.1 Dokumentation

Nutzen Si e z um Au sschöpfen a ller F unktionen u nd L eistungsmerkmale Ihrer FRITZ!Box WLAN 3131 folgende Dokumentationen:

Hilfe

In der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie über die "Hilfe"-Schaltflächen eine ausführliche Hilfe aufrufen.

Readme

Hier finden Sie aktuelle Informationen, die bei Fertigstellung des Handbuches noch nicht zur Verfügung standen. Sie finden die Readme-Datei auf der FRITZ!Box-CD.

Handbuch

Das Handbuch der FRITZ!Box WLAN 3131 ist im PDF-Format im Ordner "Dokumentation" auf der FRITZ!Box-CD abgelegt.



Den Adobe Acrobat Reader zum Lesen von PDF-Dokumenten können Sie von der FRITZ!Box-CD aus dem Ordner "Dokumentation" installieren.

## 6.2 Informationen im Internet

Im Internet bietet Ihnen AVM ausführliche Informationen zu Ihrem AVM-Produkt sowie Ank ündigungen ne uer Produktversionen und neuer Produkte.



## FRITZ!Box WLAN 3131 Service-Portal

Auf dem FRITZ!Box WLAN 3131 Service-Portal erhalten Sie Tipps zu Einrichtung und Be dienung, kostenlose Updates sowie aktuelle Produktinformationen:

## www.avm.de/serviceportale

Wählen S ie in d er A uswahlliste als Produktgruppe "FRITZ!Box" und dann Ihr Produkt "FRITZ!Box WLAN 3131". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen".

## Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Wir möchten Ihnen den Umgang mit unseren Produkten so einfach wie möglich machen. Wenn es allerdings doch mal hakt, hilft oft schon ein kleiner Tipp, um das Problem zu beheben. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen eine Auswahl häufig gestellter Fragen zur Verfügung.

Sie erreichen die FAQs unter folgender Adresse:

## www.avm.de/faqs

#### Newsletter

An jedem er sten Mittwoch im Monat ersc heint der A VM-Newsletter. Mit dem kostenlosen Newsletter erhalten Sie regelmäßig Informationen per E-Mail zu den Themen DSL, ISDN, WLAN und VoIP bei AVM. Außerdem finden Sie im Newsletter Tipps & Tricks rund um AVM-Produkte.

Sie können den AVM Newsletter unter folgender Adresse abonnieren:

www.avm.de/newsletter

## 6.3 Updates und Programme

Firmware-Updates u nd verschiedene Pr ogramme für d ie FRITZ!Box WLAN 3131 stellt AVM Ihnen kostenlos bereit.

**Firmware** 

Nutzen S ie für ein U pdate der Firmware den Assistenten "Firmware-Update" au f d er Be nutzeroberfläche d er FRITZ!Box.



Im Bereich "Einstellungen" können Sie im Menü "Assistenten / Firmware-Update" mit einem Klick die Firmware aus dem Internet laden und das Update durchführen.

#### Programme

Im Bereich "Einstellungen" im Menü "Programme" werden Ihnen alle Programme ang ezeigt, di e im Internet für Ihre FRITZ!Box zum Herunterladen verfügbar sind.

Aktuelle Software steht Ihnen auch unter folgender Adresse zum Herunterladen bereit:

## www.avm.de/download

FTP Erfahrene An wender können U pdates a uch ü ber den FTP-Server von A VM he runterladen. Sie erreichen den FTP-Server im D ownload-Bereich ü ber den Link "FTP-Server" o der unter folgender Adresse:

ftp.avm.de

## 6.4 Unterstützung durch das Service-Team

Bei Problemen mit der FRITZ!Box e mpfehlen wir fo lgende Vorgehensweise:

- 1. Wenn Sie Fragen z ur In betriebnahme der FRITZ!Box haben, I esen S ie b itte noc h ei nmal Kapitel "Anschluss" ab Seite 12.
- 2. Beachten Sie auch die Informationen im Kapitel "Produktdetails" auf Seite 69.
- 3. Sollte etwas nicht funktionieren, finden Sie Erste Hilfe im Kapitel "Problembehandlung" ab Seite 47.
  - Hier erhalten Sie auch nützliche Hinweise zu Problemen beim Verbindungsaufbau.
- 4. Für den n ächsten S chritt e mpfehlen wir Ihnen die FAQs im Internet:

## www.avm.de/faqs

Dort finden Sie rund um die Uhr Antworten auf Fragen, die unsere Kunden häufiger an den Support stellen.



5. Wenn S ie un ter d en vo rhandenen Kundenanfragen keine An twort au f I hre Frage finden, steht I hnen da s AVM Su pport-Team un terstützend zu r Se ite. Sie können d en Su pport pe r E -Mail o der p er T elefon erre ichen.



Bitte nutzen Sie zuerst die oben beschriebenen Informationsquellen, bevor Sie sich an den Support wenden.

## Support per E-Mail

Über unseren Service-Bereich im Internet können Sie uns jederzeit eine E-Mail-Anfrage schicken. Sie erre ichen den Service-Bereich unter:

## www.avm.de/service

Wählen Sie im Support-Bereich das Produkt, Ihr Bet riebssystem und den Schwerpunkt aus, zu dem Sie Unterstützung benötigen. Sie erhalten eine Auswahl häufig gestellter Fragen. Benötigen Sie weitere Hilfe, dann er reichen Sie über die Schaltfläche "weiter zum E-Mail-Support" das E-Mail-Formular. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es über die Schaltfläche "Senden" zu AVM. Unser Support-Team wird Ihnen per E-Mail antworten.

## Support per Telefon

Falls es Ihnen nicht möglich ist, eine Anfrage per E-Mail an uns zu schicken, können Sie unseren Support auch telefonisch kontaktieren. Die Rufn ummer des Su pport-Teams können Sie sich ganz einfach mithilfe der Buchstaben auf Ihren Telefontasten merken:

o1805 / FRITZBOX

01805 / 37 48 92 69

14 ct/min aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich (Stand 01.09.2007)



Falls S ie a us d em Ausland a nrufen, geb en S ie zusätzlich die Landeskennziffer ein:

0049 1805 / FRITZBOX

0049 1805 / 37 48 92 69

Anruf Bitte bereiten S ie folgende Informationen für Ihren S upport-Kontakt vor:

Seriennummer der FRITZ!Box

Die Seriennummer finden Sie auf der Geräteunterseite. Das Support-Team fragt diese Nummer in jedem Fall ab.

- Welches Betriebssystem verwenden Sie: Zum Beispiel Windows Vista oder Windows XP?
- Wie ist die FRITZ!Box mit Ihrem Computer verbunden: mit einem Netzwerkkabel oder über WLAN?
- Wie ist die FRITZ!Box mit Ihrem Computer verbunden, mit einem Netzwerkkabel oder einem USB-Kabel?
- An welcher Stelle der Installation oder in welcher Anwendung tritt ein Fehler oder eine Fehlermeldung auf?
  - Wie lautet die Meldung gegebenenfalls genau?
- Mit welcher Firmware arbeitet die FRITZ!Box? Die Firmware-Version wird auf der Seite "Übersicht" der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box angezeigt.
- Mit w elcher U SB-Treiberversion i st die FRI TZ!Box in stalliert? Angaben dazu finden Sie im Gerätemanager.

Wenn S ie d iese I nformationen zusammengestellt h aben, können Si e d en Supp ort an rufen. D as Su pport-Team wird Sie bei der Lösung Ihres Problems unterstützen.



## Glossar

802.11g++ Bezeichnung für eine beschleunigte W LAN-Variante basierend auf IEEE 802.11g

Das Verfahren 802.11g++ stellt einen so genannten Turbo-Modus für den WLAN-Standard IEEE 802.11g dar. Durch den Einsatz s pezieller Beschleunigungsverfahren (Frame Bursting, Packet Aggregation) wird hierbei die maximale Bruttodatenübertragungsrate auf 125 Mbit/s erhöht - gegenüber 54 Mbit/s b ei e iner Funkkommunikation gemäß IEEE 802.11g. Daraus resultierend steigt die maximale Nettodatenübertragungsrate u m etw a 35 Prozent v on c a. 25 Mbit/s auf ca. 34 Mbit/s.

Befinden sich in einer WLAN-Funkzelle mehrere Geräte, die den Turbo-Modus 802.11g++ unterstützen, so können diese untereinander mit einer höheren Geschwindigkeit kommunizieren. Prinzipbedingt kommt es in der Folge allerdings zu leichten Be nachteiligungen von allen anderen Geräten innerhalb der WLAN-Funkzelle, sofern diese den Turbo-Modus nicht unterstützen.

Da es sich bei 802.11g++ lediglich um eine nicht standardisierte W LAN-Variante han delt, funk tioniert di eser T urbo-Modus nur zwischen dafür vorgesehenen Geräten ein- und desselben Geräteherstellers, denn selbst bei Eins atz identischer Chipsätze wird die Umsetzung der in 802.11g++ definierten Verfahren bei jedem Hersteller leicht voneinander abweichen.

ADSL Abkürzung für Asymmetric Digital Subscriber Line

Bezeichnet e ine sc hnelle D ateiübertragungsart, d ie m it Standard-Kupferkabeln funk tioniert und d en Transport in beide Ri chtungen mit u nterschiedlicher G eschwindigkeit vornimmt (upstream mit 64 o Kbit/s un d downstream bis 9 Mbit/s).

ADSL2 Abkürzung für Asymmetric Digital Subscriber Line 2

ADSL2 (G.992.3) ist eine Weiterentwicklung der ADSL-Norm (G.992.1/ G.992.2).



Gegenüber der ersten ADSL-Generation bie tet ADSL2 ein e erhöhte Reichweite und ist erheblich robuster als ADSL, da es bei Störungen einzelner Trägerfrequenzen diese einfach temporär abschalten kann. So vermeidet ADSL2 Synchronisationsverluste.

Mit bis zu 12 Mbit/s im Downstream bietet ADSL2 eine gegenüber ADSL deutlich erhöhte Bandbreite.

ADSL2 ist vollständig abwärtskompatibel, das heißt, Endgeräte gemäß ADSL können a uch an ADSL2-Anschlüssen betrieben werden, ohne jedoch die Vorteile von ADSL2 nutzen zu können.

### ADSL2+

Abkürzung für Extended ban dwidth Asymmetric Digit al Subscriber Line 2

ADSL2+ (G.992.5) is te ine W eiterentwicklung der A DSL-Norm (G.992.1/G.992.2).

ADSL2+ bietet eine Verdoppelung des für den Downstream genutzten Frequenzbereichs und damit eine Verdoppelung der maximal erreichbaren Bandbreite im Downstream auf 24 Mbit/s.

ADSL<sub>2+</sub> ist vollständig abwärtskompatibel, das heißt, Endgeräte gemäß ADSL und ADSL<sub>2</sub> können auch an ADSL<sub>2+</sub> Anschlüssen b etrieben werden, ohne jedoch die Vorteile von ADSL<sub>2+</sub> nutzen zu können.

#### ADSI-Controller

Ein A DSL-Controller i st ei ne el ektronische Bau gruppe, di e einem PC den Zugriff auf einen A DSL-Anschluss gestattet. ADSL-Controller si nd entweder auf in ternen A DSL-Karten (für den PCI-Bus) oder in externen ADSL-Modems (mit USBoder Ethernet-Anschluss) verbaut.

#### Alias

Alias bedeutet *anders* oder *auch genannt*. Ein Alias wird oft als kurzer und leicht zu mer kender Stellvertreter für ein e lange und schwer zu merkende Zeichenfolge eingesetzt, wie beispielsweise der Klartextname des Benutzers G.Meier@t-online.de anstatt der Zeichenfolge 030123456@t-online.de. Der Name *G.Meier* dient hier als Alias für 030123456.



## DHCP Abkürzung für Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP ist ein Protokoll zur dynamischen Aushandlung von Betriebsparametern des TCP/IP-Protokolls (TCP i ste in Transportprotokoll, das auf dem Internetprotokoll aufsetzt). Dabei greifen die Computer ei nes lokalen IP-Netzwerks (DHCP-Clients) während des Startprozesses des Betriebssystems auf den DHCP-Server zu.

Durch die zentrale Verwaltung der TCP/IP-Betriebsparameter können Adr esskonflikte dur ch ve rsehentlich dop pelt vergebene IP-Adressen verhindert werden.

#### **DHCP-Server**

Der DHCP-Server teilt jedem Client eine zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vergebene IP-Adresse zu. Außerdem teilt der DHCP-Server dem Client die IP-Adressen der zu verwendenden DNS- Server und des Standard-Gateways mit. B ei der Vergabe der IP-Adressen greift der DHCP-Server auf einen vorgegebenen Pool von IP-Adressen zurück.

## DNS Abkürzung für Domain Name System

Für die Ermittlung der IP-Adresse zu einer gegebenen Domänenbezeichnung sorgt der Domain Name Service. Dieser Domain Name Service läuft auf jedem PC. Er nimmt die von einem An wender eingegebene Domänenbezeichnung entgegen und er kundigt sich bei einem ihm be kannten DNS-Server nach der zugehörigen IP-Adresse. Kann ein DNS-Server die Anfrage nicht se lber be antworten, so hat er die Möglichkeit, sich bei weiteren DNS-Servern nach der IP-Adresse zu erkundigen (DNS-Auflösung).

Erhält der Domain Name Service vom DNS-Server eine negative Auskunft (Domänenbezeichnung nicht bekannt), so kann er bei weiteren ihm bekannten DNS-Servern Anfragen stellen oder dem Anwender eine entsprechende Fehlermeldung aus geben. E rhält er dage gen die ge wünschte I P-Adresse, so kann die Anwendung mittels der I P-Adresse das vom Anwender gewünschte Ziel adressieren.

Das h ierarchische S ystem v on DNS -Servern w ird als D omain Name System bezeichnet. Die IP-Adressen der DNS-Server, bei denen sich der Domain Name Service standardmäßig erkundigen soll, werden dem PC meist automatisch



bei der Interneteinwahl vom Internetanbieter übergeben. In lokalen Netzwerken ka nn e ine Zuweisung d er Adressen auch via DHCP erfolgen. Andernfalls müssen sie vom Anwender beziehungsweise vom Systembetreuer manuell in den TCP/IP-Einstellungen des PCs eingetragen werden.

Download

Herunterladen von Dateien aus dem Internet

DSL-Modem

Ein D SL-Modem verbindet ei nen Computer über die D SL-Leitung mit dem Internet. Im Gegensatz zum analogen Modem wird dabei die Telefonleitung nicht belegt.

**DSL-Router** 

Als DSL-Router wird eine Kombination aus DSL-Modem und Router bezeichnet.

Dynamic DNS

Abkürzung für Dynamic Domain Name System

Dynamic DNS ist ein Service, der es ermöglicht, dass ein PC trotz stän dig wechselnder IP-Adresse immer unter derselben Domänenbezeichnung (Domain Name) erreichbar ist. Dadurch können auch private Anwender preiswert eigene Internetangebote auf dem heimischen PC platzieren.

Dazu wird nach jedem Wechsel der IP-Adresse einem speziellen DDNS-Server die jeweils aktuelle IP-Adresse übermittelt. Bis auf den wenige Sekunden andauernden Zeitraum zwischen dem Wegfall der alten IP-Adresse und dem Bekanntgeben der neuen IP-Adresse ist der PC so immer unter der gewählten Domänenbezeichnung erreichbar.

Dynamische IP-Adresse

Eine dynamische IP-Adresse ist eine IP-Adresse, die nur für die Dauer einer Internet- oder Netzwerksitzung gültig ist.

Jeder Computer, der am Internet teilnimmt, muss über eine einmalig vergebene öffentliche IP-Adresse verfügen. Da solche IP-Adressen nur begrenzt verfügbar sind, müssen sie sparsam eingesetzt werden. Daher erhalten die meisten Internetteilnehmer, die sich über eine Wählleitung mit dem Internet verbinden, ei ne dy namische IP-Adresse. Dynamisch bedeutet dabei, dass der Teilnehmer bei jeder Interneteinwahl erneut eine zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vergeben öffentliche IP-Adresse erhält.



In lo kalen I P-Netzwerken da gegen werden dynamische I P-Adressen me ist verwendet, we il sie leicht zu handhaben sind und durch ihren Einsatz falsche IP-Adressen oder versehentlich doppelte Zuordnungen vermieden werden können. Für die Vergabe von eindeutigen dynamischen I P-Adressen ist der Dienst DHCP zuständig.

FAQ Abkürzung für Frequently Asked Questions; deutsch: häufig gestellte Fragen

FAQs sind Sammlungen mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zu einem Themengebiet.

#### Feste IP-Adresse

Feste I P-Adressen si nd I P-Adressen, d ie ei nem C omputer oder e inem a nderen Ge rät w ie z um B eispiel einem ne tzwerkfähigen Drucker dauerhaft zugewiesen sind.

Die Vergabe von festen IP-Adressen ist dann sinnvoll, wenn für ein lokales Netzwerk ausreichend IP-Adressen zur Verfügung stehen oder wenn ein Computer ständig unter einer bestimmten IP-Adresse erreichbar sein soll (zu m Beispiel: Web-Server, E-Mail-Server).

#### Firewall deutsch: Brandmauer

Eine Firewall ermöglicht den Schutz eines PCs oder eines lokalen Netzwerkes vor Angriffen aus dem Internet.

Die meisten Firewalls arbeiten mit Paketfiltern, die lediglich die IP- Adressen und Portnummern ein- und ausgehender Datenpakete prüfen und die Pakete nach vorgegebenen Regeln filtern.

Einige Firewalls integrieren daneben noch Konzepte wie IP-Masquerading und NAT und entkoppeln den Datenverkehr durch eine strikt e Trennung von intern em und e xternem Netz.

Besonders wirkungsvolle Firewalls analysieren und bewerten darüber hinaus auch noch den Inhalt der Pakete und filtern d iese nach vorge gebenen Regeln. Solche Techniken beinhaltet z um Beispiel ein e St ateful P acket Inspection Firewall



# Firmware deutsch: Anlagensoftware

Die Firmware i st in programmierbaren B austeinen in nerhalb eines Geräts gespeichert. Durch die Möglichkeit, die Firmware per Computer jederzeit zu aktualisieren, kann der Hersteller flexibel auf neue Anforderungen der Einsatzumgebung reagieren, neue Funktionen auf Kundenwunsch integrieren sowie erst nach der Produktion entdeckte Fehler beseitigen.

# FTP Abkürzung für File Transfer Protocol

Das Fi le Transfer Protocol e rmöglicht d en Austausch von Dateien zwischen zwei im Internet befindlichen Computern. Der Da tenaustausch er folgt üb er einen so genannten FTP-Client und einen FTP-Server. Komfortablere FTP-Clients sind als e igenständige Programme e rhältlich od er Bestandteil von einigen IS DN-Dateitransferprogrammen, einfache FTP-Clients sind mittlerweile auch in einigen Browsern enthalten.

# Gateway deutsch: Netzübergang

Gateway ist eine allgemeine Bezeichnung für eine Schnittstelle zw ischen zwei Computer-Netzwerken. Ei n so lcher Netzübergang kann zum Beispiel durch einen Router oder eine Bridge umgesetzt werden.

Möchte ein PC Datenpakete an einen PC aus einem anderen Netzwerk übermitteln, so muss er das Paket zunächst an das Gateway übergeben. Dazu muss dem PC zuvor allerdings die Adresse des Gateways bekannt sein.

Sollen in einem lokalen Netzwerk alle intern nicht zustellbaren Pakete immer über ein und dasselbe Gateway an den jeweiligen Empfänger übermittelt werden, so muss für diesen Zweck die Adresse des Gateways als Standard-Gateway in den Netzwerkeinstellungen der PCs hinterlegt werden.

Beim A ufbau e iner I nternetverbindung ü ber e inen I SDNoder DSL-Controller sorgt das Betriebssystem oder die Einwahlsoftware au tomatisch dafür, dass ein so Iches Standard-Gateway für den PC vereinbart wird. In lokalen Netzwerken, die für den g emeinsamen Int ernetzugang einen



Router ve rwenden, m uss d ie I P-Adresse d es Routers als Standard-Gateway in d en TCP/IP-Einstellungen jedes zutrittswilligen PC s hinterlegt we rden. W ird die T CP/IP-Einstellung ü ber ein en DHCP-Server ab gewickelt, so en tfällt das Eintragen der Gateway-Adresse von Hand.

# IP Abkürzung für Internet Protocol

Das In ternetprotokoll IP ist das wichtigste Basisprotokoll für die Steuerung des Datenaustauschs in lokalen Netzwerken und im Internet. Das Internetprotokoll arbeitet verbindungslos, das heißt, Datenpakete werden ohne vorherige Absprache vom Absender zum Empfänger geschickt. Die Angabe von Empfänger- und Absenderadresse in den Datenpaketen erfolgt anhand von IP-Adressen.

# IP-Adresse Abkürzung für Internetprotokoll-Adresse

In IP-basierten Netzwerken, zum Beispiel im Internet und in lokalen Ne tzwerken, werden an geschlossene Geräte üb er ihre IP-Adresse angesprochen. Um eine eindeutige Zustellung von Datenpaketen zu ermöglichen, muss sichergestellt sein, dass jede IP-Adresse innerhalb des IP-Netzwerks nur einmal vergeben ist.

Die IP- Adresse be steht aus vier dreistelligen Zahlengruppen (zum Be ispiel: 192.168.178.247). Je de Z ahlengruppe kann Werte zwischen ooo und 255 annehmen.

Jede IP-Adresse enthält zwei Informationen: die Netzwerkadresse und die Computeradresse. Die b eiden Informationen können nur dann aus e iner IP-Adresse herausgelesen werden, wenn zusätzlich die Subnetzmaske angegeben ist.

Es wird zwischen öffentlichen und privaten Adressen sowie zwischen fest und dynamisch vergebenen IP-Adressen unterschieden. Les en S ie h ierzu a uch d ie entsprechenden Einträge im Glossar.

# **IP-Adressierung**

Die IP-Adressierung ist fester Bestandteil des Internet Protocols (IP). Die Darstellung der Internetadressen erfolgt in dezimaler, o ktaler od er hex adezimaler Sc hreibweise. FRITZ!Box v erwendet die de zimale S chreibweise, bei der die einzelnen Bytes zur Kenntlichmachung der Zusammen-



gehörigkeit durch Punkte voneinander getrennt werden. Die Gesamtmenge der Internetadressen, der Adressraum, wird in Klassen (A, B, C, D und E) getrennt. Von den fünf Adressklassen werden nur die er sten dr ei Klassen genutzt. Sie sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

Klassen	Merkmale	Netzadresse Dezimaler Wert
Klasse-A- Adresse	Wenig Netzwerke, viele Netzknoten	0-127
Klasse-B- Adresse	Mittlere Verteilung von Netzwerken und Netzknoten	128-191
Klasse-C- Adresse	Viele Netzwerke, wenig Netzknoten	192-223

### Merkmale der IP-Adressklassen

Jede I P-Adresse besteht aus zwei Teilen: der Netzwerkadresse und der Computeradresse. Die Bereichsgrößen der Netzwerkadresse und der Computeradresse sind variabel, sie werden durch die ersten vier Bits (des ersten Bytes) einer IP-Adresse bestimmt.

# IP-Masquerading

Mittels IP-Masquerading kann ein Computer oder ein lokales Netzwerk gegen unerwünschte Verbindungsanforderungen aus dem In ternet geschützt werden. Dafür werden intern genutzte IP-Adressen eines Netzwerks auf eine einzige öffentliche IP-Adresse um gesetzt. Nach außen wirkt die s, als ob alle Anfragen von einem einzigen Computer versendet werden.

### **IP-Netzwerk**

Ein Netzwerk, in dem der Datenaustausch auf Basis des Internetprotokolls stattfindet, ist ein IP-Netzwerk.

#### Kontextmenü

Das Kontextmenü i st ein M enü, d as Si e nor malerweise nicht sehen. Erst, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Schaltfläche, eine Grafik o der ein Wort klicken, wird das Kontextmenü geöffnet. Je nachdem, wo Sie hingeklickt haben, enthält das Kontextmenü nur die gebräuchlichsten Menüpunkte für das angeklickte Objekt.



Wenn Sie ein en Ap ple-Computer be nutzen, dr ücken S ie beim Klicken gleichzeitig die Taste "Strg".

# Öffentliche IP-Adresse

Eine öffentliche IP-Adresse ist eine im Internet gültige IP-Adresse. Je der Computer oder Router, der am Internet teilnimmt, muss über eine öffentliche IP-Adresse verfügen. Sie wird m eist dynamisch während der Interneteinwahl m it dem Internetanbieter au sgehandelt. Der Internetanbieter weist die ausgehandelte IP-Adresse für die Dauer einer Internetsitzung dem Computer oder Router zu.

### Port deutsch: Schnittstelle

Damit auf einem PC über ein und dieselbe Netzwerkverbindung mehrere Anwendungen gleichzeitig Daten mit Gegenstellen austauschen können, verwaltet ein PC für die IP-basierten Prot okolle T CP u nd UDP sogenannte Ports. Ports konkretisieren den Anlaufpunkt für die via Internetprotokoll IP zugestellten Datenpakete. Während die IP-Adresse ganz allgemein den Zielcomputer bestimmt, adressiert der Port die von einer Anwendung für eine bestimmte Kommunikation bereitgestellte Kommunikationsschnittstelle.

Das Internetprotokoll sieht für die Angabe der Portnummer 16 Bit vor. Damit lassen sich also 65.535 Portnummern unterscheiden. Die Ports bis zur Portnummer 1.024 sind für spezielle System- und für ty pische Internetanwendungen reserviert. Darunter befinden sich zum Beispiel die Portnummern 21 für FTP (File Transfer Protocol), 25 für SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 53 für DNS (Domain Name Service) und 80 für HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Ports sin d für Anwender vor allem im Zusammenhang mit der Sicherung einer Internetverbindung vor Angreifern von Interesse. Die meisten Firewalls bieten die Möglichkeit, Datenverkehr auf bestimmten Ports zu unterbinden. Dadurch können i nsbesondere solche Portnummern g esperrt werden, auf denen andernfalls Systemdienste Daten entgegennehmen könnten. Zusätzlich kann so unterbunden werden, dass eventuell eingenistete Trojanische Pferde (schädliche Anwendungen, die Hintertüren auf einem PC öffnen) Daten auf dafür angelegten eigenen Ports entgegennehmen können. Eine Firewall sperrt meist alle untypischen für den nor-



malen Anwendungsfall nicht benötigten Portnummern und bietet versierten Anwendern die Möglichkeit der gezielten Portfreigabe.

# Portfreigabe

Die Portfreigabe gestattet das Angeben von Ports, über die ein Router o der eine Firewall alle ein- o der aus gehenden Datenpakete passieren lassen soll.

Bietet zum Beispiel ein PC aus dem lokalen Netzwerk Serverdienste an, so muss in den Einstellungen eines Routers, der NAT oder IP-Masquerading verwendet, der vom Serverdienst verwendete Port für eingehende Datenpakete freigegeben und damit dauerhaft geöffnet werden. Als Zieladresse für alle auf dem Port eingehenden Pakete muss die private IP- Adresse des en tsprechenden PC s h interlegt w erden.

# Private IP-Adresse

Private I P-Adressen sind für C omputer und andere netzwerkfähige G eräte in nerhalb v on l okalen IP- Netzwerken vorgesehen.

Da viele I okale I P-Netzwerke nicht oder nur über einzeln Computer oder Router mit dem Internet verbunden sind (Gateway), wurden bestimmte Adressbereiche aus den öffentlich nu tzbaren IP -Adressen herausgelöst und für die Vergabe in lokalen IP-Netzwerken zur Verfügung gestellt. Innerhalb des eigenen Netzwerks muss darauf geachtet werden, dass eine IP-Adresse nur einmal vergeben wird. Eine private IP-Adresse kann in beliebig vielen anderen lokalen Netzwerken existieren.

Standard-Gateway

siehe Gateway



#### Subnetz

Ein lokales IP-Netzwerk besteht aus einem Subnetz oder es ist aufgeteilt in mehrere Subnetze. Die Aufteilung in Subnetze wird beim Einrichten des lokalen IP-Netzwerks vorgenommen. A uch die Subnetze eines lokalen IP-Netzwerks sind IP-Netzwerke.

### Subnetzmaske

Beispiel 1

IP-Adresse:

Die Subnetzmaske gibt an, welcher Teil einer IP-Adresse die Netzwerkadresse ist und welcher die Computeradresse. Die Netzwerkadresse definiert das sogenannte Subnetz.

102.168.178.247

ter die Adressen 192.168.178.1 - 192.168.178.254 zur Verfügung.

ii Aulesse.	192.100.1/0.24/
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Die Belegung der ersten drei Zahlengruppen in der Subnetzmas- ke gibt an, dass die ersten drei Zahlengruppen in der IP-Adresse das Netzwerk definieren. Es ergeben sich folgende Adressen:	
Netzwerkadresse des Subnetzes:	192.168.178.0
Computeradresse im Subnetz:	192.168.178.247
IP-Adressenpool im Subnetz:	192.168.178.0 - 192.168.178.255
	Die IP-Adressen 192.168.178.0 und 192.168.178.255 sind reservierte Adressen. Somit stehen für die Vergabe an die Compu-

Beispiel 2	
IP-Adresse:	192.168.178.247
Subnetzmaske:	255.255.0.0

Die Belegung der ersten beiden Zahlengruppen in der Subnetzmaske gibt an, dass die ersten beiden Zahlengruppen in der IP-Adresse das Netzwerk definieren. Es ergeben sich folgende Adressen:



Beispiel 2		
Netzwerkadresse des Subnetzes:	192.168.0.0	
Computeradresse im Subnetz:	192.168.178.247	
IP-Adressenpool im Subnetz:	192.168.0.0 - 192.168.255.255 Die IP-Adressen 192.168.0.0 und 192.168.255.255 sind reservierte Adressen. Somit stehen für die Vergabe an die Computer die Adressen 192.168.0.1 - 192.168.255.254 zur Verfügung.	

# TCP/IP Abkürzung für Transmission Control Protocol / Internet Protocol

TCP/IP ist die "S prache" des Internets. TCP/IP bez eichnet die Gesamtheit aller Protokolle, die den Datenaustausch im Internet e rmöglichen. T CP/IP um fasst unt er a nderem die Protokolle für das Herunterladen von Dateien (FTP) und für die Ab wicklung der E-Mail-Kommunikation (SMTP). TCP/IP ist derzeit für nahezu alle Systemplattformen verfügbar. Damit bietet TCP/IP den unschätzbaren Vorteil einer reibungslosen K ommunikation zwischen e igentlich ink ompatiblen Netzwerken und Computersystemen.

#### TR-069

TR-069 ist ein HTTP-basiertes Protokoll für die Kommunikation zwischen CPE (Customer Premises Equipment - AD SL-Endgerät beim Endkunden) und einem Auto Configuration Server (ACS) des Internetanbieters. Das Protokoll TR-069 ist auch unter der alternativen Bezeichnung CPE WAN Management Protocol (CWMP) bekannt. Es bietet die Möglichkeit einer sicheren au tomatischen E instellung d es En dgeräts und ermöglicht damit vor allem auch eine einfache Ersteinrichtung des ADSL-Endgeräts durch den Endkunden.

Das P rotokoll T R-069 ist nu r da nn z ur A utokonfiguration nutzbar, wenn es vom jeweiligen Endgerät aktiv unterstützt wird. Daz u m uss in di esem ein Auto Configuration Client (ACC) integriert sein. Die Vorgaben zur automatischen Einrichtung des ADSL-Endgeräts werd en durch den jeweiligen



Internetanbieter auf dem Auto Configuration Server hinterlegt. Der Pro zess der Autokonfiguration über TR-069 wird durch das ADSL-Endgerät angestoßen. Dazu gibt der Nutzer zunächst einen Sicherheitsschlüssel ein und anschließend erfolgt der Abruf der Einstellungen vom Auto Configuration Server und die Übernahme in das ADSL-Endgerät ohne weitere Benutzereingriffe. Die Kommunikation zwischen ADSL-Endgerät und Auto Configuration Server erfolgt dabei in verschlüsselter Form.

# **Traffic Shaping**

Traffic Shaping ist ein Verfahren zur Optimierung der Auslastung der K apazität ei ner K ommunikationsverbindung. Besonders b ei a symmetrischen D SL-Verbindungen k ann durch den Eins atz von Traffic Shaping verhindert werden, dass bei einem hohen Upload-Datenverkehr der Download beeinträchtigt oder gar blockiert wird.

Datenübertragungen im Internet basieren meist auf dem TCP/IP-Protokoll, das nach dem Versand eines oder mehrerer D atenpakete a uf ei ne Empfangsbestätigung d urch die Gegenstelle wartet. Erst wenn diese Empfangsbestätigung beim Sender eingetroffen ist, werden weitere Datenpakete verschickt. Bleibt d ie B estätigung üb er lä ngere Z eit aus, werden die unbestätigten Datenpakete erneut übertragen. Der Versand eines solchen Bestätigungspaketes kann sich verzögern, w eil die Bandbreite fürd en Versand (Upload) schon durch Datenpakete anderer Anwendungen ausgelastet i st. Da die Gegenstelle aber er st nach de ren Emp fang die gewünschten Folgepakete übermittelt, kann es zu spürbaren Verzögerungen beim Aufbau einer angeforderten Internetseite kommen oder zum Einbruch der Übertragungsrate eines Downloads. Im ungünstigsten Fall bricht die Gegenstelle die Übertragung nach mehrmaligem scheinbar erfolglosen Übermitteln d er D atenpakete ab. T ypische Ursachen für eine solche Blockadesituation sind der Versand einer E-Mail oder die Nutzung eines Programmes für den privaten Datenaust ausch (au ch als Filesharing-bzw. Peer-to-Peer-Programm bezeichnet).

Durch Traffic Shaping werden diese Verzögerungen vermieden, indem für den Versand von Bestätigungspaketen eine den je weiligen D ownloadaktivitäten a ngemessene Ba nd-

breite zur Verfügung gestellt wird. Alle zu sendenden Pakete erhalten dazu eine zu ihrem Pakettyp passende Priorität zugewiesen.

Update

Als Upd ate w erden A ktualisierungen von Sof tware od er Firmware bezeichnet. Updates sind oft kostenlos, beheben kleinere Programmfehler und bieten manchmal auch neue Funktionen.

Upload deutsch: Heraufladen, Versenden

> Der Beg riff U pload b ezeichnet d en V organg d es Ü bertragens von Dateien, die sich auf dem eigenen PC befinden, zu einem anderen im Internet befindlichen Computer.

UPnP Abkürzung für Universal Plug & Play

> UPnP ist eine Erweiterung des Plug & Play-Standards von Microsoft für Netzwerkumgebungen, die e ser möglicht, dass sich Geräte universell vernetzen sowie untereinander Dienstleistungen austauschen – ohne zentrale Server oder Computer.

> UPnP d ient zur h erstellerübergreifenden Ansteuerung von Geräten (Stereoanlagen, Router, Drucker, Haussteuerungen) über ein IP-basierendes Netzwerk, mit oder ohne zentrale Kontrolle durch ein Gateway. Es basiert auf einer Reihe von standardisierten Netzwerkprotokollen und Datenformaten. Vereinfacht ausgedrückt können Geräte über UPnP miteinander kommunizieren und so Informationen austauschen

> Heute spezifiziert das UPnP-Forum den UPnP-Standard und zertifiziert Geräte, die dem Standard entsprechen.

Abkürzung für Wireless LAN; deutsch: drahtloses lokales WIAN Netzwerk

> Der Begriff WLAN bezeichnet den 1997 vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) unter der Bezeichnung I EEE 802.11 ve rabschiedeten I ndustriestandard f ür drahtlose lokale Netzwerke.



Mittels der WLA N-Technologie können ei nzelne Computer oder Netzwerkgeräte wie beispielsweise Drucker oder DSL-Access Points drahtlos an ein bestehendes drahtgebundenes lokales Netzwerk (LAN) angebunden oder aber lokale Netzwerke vollständig drahtlos auf gebaut werden. Einen weiteren s innvollen Einsatzzweck s tellt die V erknüpfung bestehender drahtgebundener Netzwerksegmente dar.

Obwohl WLAN eigentlich nur für den Nahbereich entwickelt wurde, können d urch K askadierung von W LAN-Access Points od er durch den Einsatz von Übertragungsstrecken mit hoher Richtfunkwirkung darüber auch weiter voneinander e ntfernte Ne tzwerksegmente m iteinander verkn üpft oder relativ abgelegen platzierte Netzwerkteilnehmer in ein bestehendes Netz werk k ostengünstig u nd mit geringem Aufwand mit eingebunden werden.

WLAN-Access Points dienen häufig auch als Zugangspunkte zum Internet in privaten oder öffentlichen Einrichtungen. So stellen unter anderem eine Vielzahl von Flughäfen, Hotels oder Cafés ihren Kunden kostenpflichtige oder kostenlose sog enannte W LAN-Hotspots zu rV erfügung. D amit stellt WLAN nicht zuletzt auch eine Konkurrenz zur mobilen UMTS-Technologie dar.

Überschneidungen in den Einsatzmöglichkeiten zur drahtlosen Netzwerkkommunikation lie gen auch zur Blu etooth-Technologie vor . Für mobile Geräte mit sehr geringem Stromverbrauch ist Bluetooth allerdings die sinnvollere Lösung, da Bluetooth einen de utlich geringeren Stromverbrauch als Wireless LAN aufweist. Zudem bietet die Bluetooth-Technologie eine größere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten und daher flexibler genutzt werden.

# Stichwortverzeichnis

A	F
Anschluss.       12         DSL       23         Computer       13         LAN.       17         mehrere Computer       19         Netzwerk-Hub/-Switch       19         Netzwerkanschluss       17         Strom       13         WLAN       14         Aufstellen       6	Fehlersuche
В	Glossar104
Basisstation	H         Handhabung       6         Hilfe bei Fehlern       47         Hub       19
CE-Konformitätserklärung72 Computer anschließen13 Copyright2	Impressum
Deinstallation	Service-Portal
DSL	K Kleinteileversand
Einrichten	L  Leuchtdioden



N	V
Netzwerk-Hub19Netzwerk-Switch19Netzwerkeinstellungen87Neue Firmware100Newsletter100	Voraussetzungen für den Betrieb 10  W  WEP-Sicherheitsmechanismus 78  WLAN
Physikalische Eigenschaften 72 Problembehandlung 47 Produktdetails 69 Produktüberblick 8  R  Rechtliche Hinweise 2 Recycling 73 Repeater 85 Rücknahme 73	aktivieren/deaktivieren 70 Frequenzbereich 80 FRITZ!WLAN USB Stick verwenden 15 Sicherheit 77 Standards 74 Verschlüsselung 78 WLAN-Taster 70 WLAN-Verbindung andere Hersteller 15 WPA-Sicherheitsmechanismen 78
Samba       32         Service-Portal       100         Service-Team       101         Sicherheit       6         Strom anschließen       13         Subnetz       92         Support       101         Support per E-Mail       102         Support per Telefon       102         Switch       19         Symbole       67	
T Technische Daten	